

ABB i-bus[®] KNX Module 4/8 entrées BE/S Manuel d'utilisation produit



Power and productivity for a better world™

Sommaire

Sommaire

1	Général	5
1.1	Utilisation du manuel	5
1.1.1	Structure du manuel	5
1.1.2	Notes	6
1.2	Vue d'ensemble du produit et du fonctionnement	7
1.2.1	Vue d'ensemble	8
2	Description technique du matériel	9
2.1	Modulo 4 optráce, modo manual 220 \/ AC/DC_MPD	0
2.1	Fiche technique	9 Q
2.1.1	Schéma de connexion BE/S / 230 2 1	9
2.1.2	Schéma de connexion BE/S 4 230 2 1	11
2.1.0	Module 4 entrées mode manuel lecture de contact MRD	13
221	Fiche technique	13
2.2.2	Schéma de connexion BE/S 4.20.2.1	15
2.2.3	Schéma de connexion BE/S 4.20.2.1	16
2.3	Module 8 entrées, mode manuel, 230 V AC/DC, MRD	17
2.3.1	Fiche technique	17
2.3.2	Schéma de connexion BE/S 8.230.2.1	19
2.3.3	Schéma de connexion BE/S 8.230.2.1	20
2.4	Module 8 entrées, mode manuel, lecture de contact, MRD	21
2.4.1	Fiche technique	21
2.4.2	Schéma de connexion BE/S 8.20.2.1	23
2.4.3	Schema de connexion BE/S 8.20.2.1	24
2.5	Montage et installation	25
2.6		27
2.6.1	Elements d'affichage	28
2.0.2		29
3	Mise en service	31
3.1	Vue d'ensemble	31
3.1.1	Conversion	32
3.1.1.	1 Procédure	33
3.1.2	Copie et échange de paramètres	34
3.1.2.	1 Procédure	35
3.1.2.	2 Dialogue Copier/échanger canaux	36
3.2	Paramètres	38
3.2.1	Ecran de paramétrage Information d'appareil	39
3.2.2	Ecran de paramétrage Général	40
3.2.3	Ecran de parametrage Manuel	43
3.2.4	Ecran de parametrage Touches entrées binaires Autoriser/	40
0 0 F	Verrouiller	46
3.2.5 2.2.5	Chiete de communication Cónémi	41 10
ა.∠.თ ვე7	Écran de paramétrade Autorisation Entrées A V	40 50
3.2.1	Loran de parametrage Autonsation Entres AA	

Sommaire

3.2.8 Mode de fonctionnement Capteur de commutation/entrée de
message d'erreur
3.2.8.1 Écran de paramètre A : Capteur de commutation
3.2.8.1.1 Paramètre Différenciation entre appui bref et long – non
3.2.8.1.2 Paramètre Différenciation entre actionnement bref et long – oui61
3.2.8.1.3 Fonction particulière Entrée de message d'erreur
3282 Objets de communication Canteur de commutation 66
3.2.9 Mode de fonctionnement Canteur de commutation/variation 68
3.2.0 1 Écran de paramètre A : Cantour de commutation/de variation 60
3.2.9.1 Estantice parametrice A : Capieur de commutation/de variation
3.2.9.2 Objets de communication Capteur de commutation/variation
3.2.10 Mode de fonctionnement Capteur de store
3.2.10.1 Ecran de parametre A : Capteur de store
3.2.10.2 Objets de communication <i>Capteur de store</i>
3.2.11 Mode de fonctionnement Valeur/fonction forçage
3.2.11.1 Ecran de paramètre A : Valeur/Fonction forçage
3.2.11.1.1 Paramètre Différenciation entre appui bref et long – non 88
3.2.11.1.2 Paramètre Différenciation entre appui bref et long – oui
3.2.11.2 Mode de fonctionnement Valeur/fonction forçage
3.2.12 Mode de fonctionnement Gestion des scènes
3.2.12.1 Écran de paramètre A: Gestion des scènes
3.2.12.2 Objets de communication Gestion des scènes
3.2.13 Mode de fonctionnement Séquences de commutation
3 2 13 1 Écran de paramètre A : Séquences de commutation 106
3 2 13 2 Objets de communication Séquences de commutation 112
3.2.14 Mode de fonctionnement Appui multinle
3.2.14 Mode de loneilonnement Appul multiple
3.2.14.2 Objets de communication Appui multiple
2.2.15. Mode de fonctionnement <i>Compteur d'impulsions</i>
3.2.15 Mode de fonctionnement compteur d'impuisions
5.2.15.1 Complet impulsions
3.2.15.2 Comportement des états de compteur après telechargement 124
3.2.15.3 Comportement des etats de compteur apres une coupure de
tension de bus
3.2.15.4 Particularites entre le compteur principal et le compteur
intermédiaire
3.2.15.5 Ecran de paramètre A : Compteur d'impulsions 126
3.2.15.6 Ecran de paramètre <i>A : Compteur intermédiaire</i>
3.2.15.7 Objets de communication <i>A</i> : <i>Compteur d'impulsions</i>
4 Implantation et mise en œuvre 139
4.1 Bloc-diagramme Capteur de commutation
4.2 Objets de communication Capteur de commutation/variation 140
4.3 Bloc-diagramme Capteur de store
4 3 1 Bloc-diagramme Canteur de store avec module de store avterne 142
4.4 Diagramme Valeur/fonction forcease
4.5 Bloc-diagramme Cestion des scènes
4.6 Plac diagramma Séquences de commutation

4.7Bloc-diagramme Appui multiple1464.8Bloc-diagramme Compteurs d'impulsions147

Sommaire

A Annexe

149

A.1	Étendue de la livraison	
A.2	Entrée Télégramme variation 4 bit	
A.3	Code de Gray	
A.4	Tableau de clés Scène (8 bit)	
A.5	Pour passer commande	
A.6	Commentaires	
A.7	Commentaires	
A.8	Commentaires	

ABB i-bus[®] KNX

Général

1 Général

Tous les appareils ABB i-bus[®] KNX sont de manipulation extrêmement simple et intuitive. Il est ainsi possible de réaliser facilement une installation claire et confortable dans un bâtiment.

Les modules 4/8 entrées BE/S répondent aux exigences individuelles dans un bâtiment de fonction ou résidentiel

1.1 Utilisation du manuel

Le présent manuel vous donne des informations techniques détaillées sur les modules, leur montage et leur programmation. L'emploi de l'appareil va être décrit plus en détail à l'aide des exemples suivants.

Le manuel se compose des chapitres suivants :

Chapitre 1	Général
Chapitre 2	Description technique du matériel
Chapitre 3	Mise en service
Chapitre 4	Implantation et mise en œuvre
Chapitre A	Annexe

1.1.1 Structure du manuel

Le chapitre 3 décrit tous les paramètres.

Note

Les modules 4/8 entrées sont décrits dans ce manuel. Ces appareils présentent quatre à huit entrées binaires. Les fonctions étant identiques pour toutes les entrées, elles ne seront expliquées ici que pour l'entrée A.

Si les indications dans le manuel se réfèrent à toutes les entrées binaires, 4 entrées correspondent à l'entrée A...D, 8 entrées à l'entrée A...H, et la désignation Entrée A...X est utilisée.

Général

1.1.2 Notes

Dans ce manuel, les notes et instructions de sécurité sont représentées de la manière suivante :

Note

Facilités et conseils d'utilisation

Exemples

Exemples utilisation, de montage et de programmation

Important

Cette consigne de sécurité est appliquée dès que le danger d'un dysfonctionnement existe sans risque de blessure ou de dommage.

Attention

Cette consigne de sécurité est appliquée dès qu'un risque matériel existe en cas de manipulation non conforme.

Danger

Cette consigne de sécurité est appliquée dès qu'un risque corporel existe en cas de manipulation non conforme.



Danger

Cette consigne de sécurité est appliquée dès qu'un danger de mort existe en cas de manipulation non conforme.

ABB i-bus[®] KNX

Général

1.2 Vue d'ensemble du produit et du fonctionnement

Les modules 4/8 entrées servent d'interface à la commande d'installations KNX via des interrupteurs/boutons traditionnels ou pour le couplage à des signaux binaires (contacts témoins).

Les appareils présentent par entrée une touche pour une commande manuelle. Pendant la commande manuelle, des états d'entrée peuvent être simulés de sorte que pour la mise en service, des boutons, interrupteurs traditionnels ou contacts sans potentiel ne doivent pas encore être branchés.

Les modules sont des appareils avec une largeur de montage de 2TE ou 4TE pour montage série sur rail DIN design Pro *M* pour une installation dans des tableaux de distribution. Le raccordement au bus ABB i-bus[®] est assuré par l'intermédiaire de bornes en face avant. L'attribution de l'adresse physique ainsi que le réglage des paramètres sont effectués à l'aide du logiciel Engineering Tool ETS3.

Note

Les illustrations des écrans de paramétrage contenues dans ce manuel correspondent aux écrans de paramétrage ETS3. Le programme d'application est optimisé pour l'ETS3.

Le traitement des signaux binaires s'effectue dans le programme d'application respectif.

- Module 4e 23021/1.0, Module 4e 2021/1.0,
- Module 8e 23021/1.0, Module 8e 2021/1.0

Général

1.2.1 Vue d'ensemble

Possibilités d'utilisation	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Entrées	4	8
Capteur de commut./Entrée message d'err.		
Capteur de commutation/variation		
Capteur de store		
Valeur/Fonction forçage		
Gestion des scènes		
Séquences de commutation		
Actionnement multiple		
Compteur d'impulsions		

Possibilités de paramétrage	BE/S 4.x.2.1	BE/S 8.x.2.1
Entrées	4	8
Commande et variation de l'éclairage (éga- lement en mode 1 bouton)		•
Commande de stores et de volets roulants (également en mode 1 bouton)		•
Envoi de toutes les valeurs, par exemple valeurs de température		•
Commande et sauvegarde de scènes d'éclairage		•
Manipulation de différents postes con- sommateurs par appui multiple		
Manipulation de plusieurs postes dans une suite de séquences de communication fixée		•
Comptage d'impulsions et actionnements		
Saisie de contacts sans potentiel		
Chaque entrée binaire d'un appareil peut effectuer l'une des fonctions décrites pré- cédemment		

ABB i-bus[®] KNX

Description technique du matériel

2 Description technique du matériel

2.1 Module 4 entrées, mode manuel, 230 V AC/DC, MRD



BE/S 4.230.2.1

Le module 4 entrées BE/S 4.230.2.1 en mode manuel est un appareil pour montage sur rail DIN pour l'installation dans des tableaux de distribution L'appareil est conçu pour détecter des signaux 10...230-V-AC/DC Les entrées A et B sont indépendantes des entrées C et D.

Les touches de commande manuelle se trouvent en face avant et permettant ainsi de simuler l'état d'entrée. L'état d'entrée momentané est indiqué par la DEL jaune.

L'appareil est prêt à fonctionner une fois raccordé à la tension de bus. Le module est paramétré par l'ETS. La connexion au KNX se fait par les bornes de raccord de bus situées en face avant.

2.1.1 Fiche technique

Alimentation	Tension bus	2132 V AC
	Courant absorbé, bus	Max. 5 mA
	Puissance absorbée, bus	Max. 100 mW
	Puissance dissipée	maximal 800 mW en mode AC maximal 1,6 W en mode DC
Entrées	Nombre	4
	Plage de tension admissible Un	0265 V AC/DC
	Courant d'entrée In	Max. 1 mA
	Niveau de signal pour signal 0	02 V AC/DC
	Niveau de signal pour signal 1	7265 V AC/DC
	Longueur de ligne admissible	maximal 100 m pour 1,5 mm²
Raccordements	KNX	par borne
	Entrées	par bornes vissées à tête fendue
Bornes de raccordement	Bornes vissées	0,2 2,5 mm² fil mince 0,2 4,0 mm² monofil
	Couple de serrage	Max. 0,6 Nm
Éléments de commande et d'affichage	Touche/DEL Programmation	Pour affectation de l'adresse physique
	Touche 🗟/DEL 👷	Pour commuter entre la commande ma- nuelle/commande par ABB i-bus® et affichage
	Touche A/DEL 🖁 (s'applique aux entrées, A…D)	pour commuter et afficher
Protection	IP 20	selon DIN EN 60 529
Classe de protection	II	selon DIN EN 61 140

Description technique du matériel

Classe d'isolation	Classe surtension	III selon DIN EN 60 664-1
	Classe salissure	2 selon DIN EN 60 664-1
Basse tension de sécurité KNX	SELV 24 V DC	
Plage de température	Opération	-5 °C+45 °C
	Stockage	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Conditions ambiantes	Humidité max . de l'air	93 %, condensation interdite
Design	Appareil sur rail DIN (MRD)	Appareil modulaire, design Pro M
	Dimensions	90 x 36 x 67,5 mm (H x I x P)
	Largeur de montage en TE	2 modules à 18 mm
	Profondeur de montage	67,5 mm
Montage	sur rail 35 mm	selon DIN EN 60 715
Sens de montage	Indifférent	
Poids	0,1 kg	
Boîtier, couleur	Matière plastique, gris	
Homologations	KNX selon EN 50 090-1, -2	Certificat
Sigle CE	Conforme aux directives ESD et basse ten- sion	

Type d'appareil	Programme d'applicati- on	Nombre max. d'objets de communica- tion	Nombre max. d'adresses de groupe	Nombre max. d'affectations
BE/S 4.230.2.1	Module 4e 23021/*	43	254	254

*... = Numéro de version actuel du programme d'application.

Note
Pour la programmation, ETS et le programme d'application actuel de l'appareil sont nécessaires.
Vous trouverez le programme actuel d'application à la page Internet de téléchargement sous <i>www.abb.com/knx.</i> Après l'import dans ETS, il se trouve dans ETS sous <i>ABB/Eingabe/Binäreingang 4fach</i> (ABB/Saisie/Module 4 entrées).
Le dispositif ne supporte pas la fonction de fermeture d'un appareil KNX dans ETS. L'interdiction d'accès à tous les appareils d'un projet au moyen d'une <i>clé BCU</i> n'a aucun effet sur ce dispositif. Celui-ci peut continuer à être lu et programmé.

ABB i-bus[®] KNX

Schéma de connexion

BE/S 4.230.2.1

2.1.2

Description technique du matériel





Raccordement de la tension alternative

- 1 Support de panneau
- 3 DEL Programmation
- 5 Touche Commande manuelle @
- 7 Bornes de raccordement
- 9 Touche Entrée binaire D

Raccordement de la tension continue

- 2 Touche Programmation
- 4 Borne de raccordement de bus
- 6 DEL Commande manuelle 😤
- 8 DEL Entrée binaire ?
- trée binaire 🔍

Important	Important
Au raccordement de la tension al- ternative, il est possible de raccor- der aux bornes 1,0 2, 3 et 4, 5, 6 deux circuits RCD séparés.	Respecter la polarité au raccorde- ment de la tension continue ! Si le raccordement n'est pas cor- rect, l'entrée ne peut pas être lue et traitée.

Important

Pour assurer un fonctionnement parfait et un éclairage suffisant des lampes luminescentes d'interrupteurs ou boutons éclairés en association avec des modules de la série BE/S 4.230.2.1, l'emploi d'interrupteurs ou de boutons munis d'une borne N est obligatoire.



2.1.3 Schéma de connexion BE/S 4.230.2.1

2CDC 072 192 F0009

Description technique du matériel

2.2 Module 4 entrées, mode manuel, lecture de contact, MRD



BE/S 4.20.2.1

Le module 4 entrées BE/S 4.20.2.1 en mode manuel est un appareil pour montage sur rail DIN pour l'installation dans des tableaux de distribution. L'appareil est conçu pour détecter des contacts sans potentiels. La tension pulsée de lecture est générée en interne.

Les touches de commande manuelle se trouvent en face avant et permettant ainsi de simuler l'état d'entrée. L'état d'entrée momentané est indiqué par la DEL jaune.

L'appareil est prêt à fonctionner une fois raccordé à la tension de bus. Le module est paramétré par l'ETS. La connexion au KNX se fait par les bornes de raccord de bus situées en face avant.

2.2.1 Fiche technique

Alimentation	Tension bus	2132 V DC
	Courant absorbé, bus	Max. 6 mA
	Puissance absorbée, bus	maximal 130 mW
	Puissance dissipée, bus	maximal 130 mW
Entrées	Nombre	4
	Tension de lecture U _n	35 V pulsé
	Courant de lecture In	0,1 mA
	Courant de lecture $I_{n} \dot{a}$ l'activation	Max. 355 mA
	Longueur de ligne admissible	maximal 100 m pour 1,5 mm ²
Raccordements	KNX	par borne
	Entrées	par bornes vissées
Bornes de raccordement	KNX	par borne
	Entrées	par bornes vissées à tête fendue
Éléments de commande et d'affichage	Touche/DEL Programmation	Pour affectation de l'adresse physique
	Touche 🗟/DEL 👷	Pour commuter entre la commande ma- nuelle/commande par ABB i-bus® et affichage
	Touche /DEL 🧍 (s'applique aux entrées, A…D)	pour commuter et afficher
Protection	IP 20	selon DIN EN 60 529
Classe de protection	II	selon DIN EN 61 140
Classe d'isolation	Classe surtension	III selon DIN EN 60 664-1
	Classe salissure	2 selon DIN EN 60 664-1
Basse tension de sécurité KNX	SELV 24 V DC	

Description technique du matériel

Plago do tompóraturo	Opération	5 °C + 15 °C
Plage de temperature	Operation	-5 0+45 0
	Stockage	-25 °C…+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Conditions ambiantes	Humidité max .	93 %, condensation interdite
Design	Appareil sur rail DIN (MRD)	Appareil modulaire, design Pro M
	Dimensions	90 x 36 x 67,5 mm (H x I x P)
	Largeur de montage en TE	2 modules à 18 mm
	Profondeur de montage	67,5 mm
Montage	Sur rail 35 mm	selon DIN EN 60 715
Sens de montage	Indifférent	
Poids	0,1 kg	
Boîtier, couleur	Matière plastique, gris	
Homologations	KNX selon EN 50 090-1, -2	Certificat
Sigle CE	Conforme aux directives ESD et basse ten- sion	

Type d'appareil	Programme d'applicati- on	Nombre max. d'objets de communica- tion	Nombre max. d'adresses de groupe	Nombre max. d'affectations
BE/S 4.20.2.1	Module 4e 2021/*	43	254	254

*... = Numéro de version actuel du programme d'application.

Note

Pour la programmation, ETS et le programme d'application actuel de l'appareil sont nécessaires.

Vous trouverez le programme actuel d'application à la page Internet de téléchargement sous *www.abb.com/knx.* Après l'import dans ETS, il peut être trouvé dans ETS sous *ABB/Eingabe/Binäreingang 4fach* (ABB/Saisie/Entrée binaire 4fois).

Le dispositif ne supporte pas la fonction de fermeture d'un appareil KNX dans ETS. L'interdiction d'accès à tous les appareils d'un projet au moyen d'une *clé BCU* n'a aucun effet sur ce dispositif. Celui-ci peut continuer à être lu et programmé.

ABB i-bus[®] KNX





- 1 Support de panneau
- 3 DEL Programmation
- 5 Touche Commande manuelle @
- 7 Bornes de raccordement
- 9 Touche Entrée binaire D
- 2 Touche Programmation
- 4 Borne de raccordement de bus
- 6 DEL Commande manuelle 😤
- 8 DEL Entrée binaire 🖁

Note

Un raccordement de tension externe au module BE/S 4.20.2.1 est interdit.

Les bornes 3 et 4 sont reliées entre elles en interne.



2.2.3 Schéma de connexion BE/S 4.20.2.1

Description technique du matériel

2.3 Module 8 entrées, mode manuel, 230 V AC/DC, MRD



BE/S 8.230.2.1

Fiche technique

2.3.1

Le module 8 entrées BE/S 8.230.2.1 en mode manuel est un appareil pour montage sur rail DIN pour l'installation dans des tableaux de distribution. L'appareil est conçu pour détecter des signaux de10...230-V-AC/DC.

Les touches de commande manuelle se trouvent en face avant et permettent ainsi de simuler l'état d'entrée. L'état d'entrée momentané est indiqué par la DEL jaune.

L'appareil est prêt à fonctionner une fois raccordé à la tension de bus. Le module est paramétré par l'ETS. La connexion au KNX se fait par les bornes de raccord de bus situées en face avant.

Alimentation	Tension bus	2132 V DC
	Courant absorbé, bus	Max. 6 mA
	Puissance absorbée, bus	Max. 120 mW
	Puissance dissipée, bus	maximal 1,5 mW en mode CA maximal 3,0 W en mode CC
Entrées	Nombre	8 indépendantes
	Plage de tension admissible Un	0265 V AC/DC
	Courant d'entrée In	Max. 1 mA
	Niveau de signal pour signal 0	02 V AC/DC
	Niveau de signal pour signal 1	7265 V AC/DC
	Longueur de ligne admissible	maximal 100 m à 1,5 mm²
Raccordements	KNX	par borne
	Entrées	par bornes vissées à tête mixte (PZ 1)
Bornes de raccordement	Borne vissée	Borne vissée avec tête mixte (PZ 1) 0,24 mm² à fil mince, 2 x (0,22,5 mm²) 0,26 mm² monofil, , 2 x (0,24 mm²)
	Cosse avec/sans protection plastique Cosse en matière plastique, gris	sans : 0,252,5 mm² avec : 0,254 mm²
	Cosse en matière plastique TWIN	0,52,5 mm ² Longueur broche de contact au moins 10 mm
		Max. 0,8 Nm
	Couple de serrage	6,35
	Trame	
Éléments de commande et d'affichage	Touche/DEL Programmation	Pour affectation de l'adresse physique
	Touche 🗟/DEL 💂	Pour commuter entre la commande manuelle et la commande par ABB i-bus [®] et affichage
	Touche /DEL (s'applique à toutes les entrées binaires	pour commuter et afficher
	Ап)	

Description technique du matériel

Protection	IP 20	selon DIN EN 60 529
Classe de protection	II	selon DIN EN 61 140
Classe d'isolation	Classe surtension	III selon DIN EN 60 664-1
	Classe salissure	2 selon DIN EN 60 664-1
Basse tension de sécurité KNX	SELV 24 V DC	
Plage de température	Opération	-5 °C+45 °C
	Stockage	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Conditions ambiantes	Humidité max .	93 %, condensation interdite
Design	Appareil sur rail DIN (MRD)	Appareil modulaire, design Pro M
	Dimensions	90 x 72 x 67,5 mm (H x I x P)
	Largeur de montage en TE	4 modules à 18 mm
	Profondeur de montage	67,5 mm
Montage	Sur rail 35 mm	selon DIN EN 60 715
Sens de montage	Indifférent	
Poids	0,2 kg	
Boîtier, couleur	Matière plastique, gris	
Homologations	KNX selon EN 50 090-1, -2	Certificat
Sigle CE	Conforme aux directives ESD et basse ten- sion	

Type d'appareil	Programme d'applicati- on	Nombre max. d'objets de communication	Nombre max. d'adresses de groupe	Nombre max. d'affectations
BE/S 8.230.2.1	Module 8e 23021/*	83	254	254
* - Numéro do vorsion oc	tual du programma d'applica	tion		

*... = Numéro de version actuel du programme d'application.

Pour la programmation, ETS et le programme d'application actuel de l'appareil sont nécessaires.

Vous trouverez le programme actuel d'application à la page Internet de téléchargement sous *www.abb.com/knx.* Après l'import dans ETS, il peut être trouvé dans ETS sous *ABB/Eingabe/Binäreingang 8fach* (ABB/Saisie/Entrée binaire 8 entrées).

Le dispositif ne supporte pas la fonction de fermeture d'un appareil KNX dans ETS. L'interdiction d'accès à tous les appareils d'un projet au moyen d'une *clé BCU* n'a aucun effet sur ce dispositif. Celui-ci peut continuer à être lu et programmé.



2.3.2 Schéma de connexion BE/S 8.230.2.1

Raccordement de la tension alternative

- 1 Support de panneau
- 3 DEL Programmation
- 5 Touche Commande manuelle @
- 7 Bornes de raccordement
- 9 Touche Entrée binaire D



Raccordement de la tension continue

- 2 Touche Programmation
- 4 Borne de raccordement de bus
- 6 DEL Commande manuelle
- 8 DEL Entrée binaire 🖁

Important	Important
Au raccordement de la tension al- ternative, il est possible de raccor- der huit circuits RCD séparés.	Respecter la polarité au raccorde- ment de la tension continue ! Si le raccordement n'est pas cor- rect, l'entrée ne peut pas être lue et traitée.

Important

Pour assurer un fonctionnement parfait et un éclairage suffisant des lampes luminescentes d'interrupteurs ou boutons éclairés en association avec des entrées binaires de la série BE/S 8.230.2.1, l'emploi d'interrupteurs ou de boutons munis d'une borne N est obligatoire.



2.3.3 Schéma de connexion BE/S 8.230.2.1

Description technique du matériel

2.4 Module 8 entrées, mode manuel, lecture de contact, MRD



BE/S 8.20.2.1

Le module 8 entrées BE/S 8.20.2.1 en mode manuel est un appareil pour montage sur rail DIN pour l'installation dans des tableaux de distribution. L'appareil est conçu pour détecter des contacts sans potentiel. La tension de lecture pulsée est générée en interne.

Les touches de commande manuelle se trouvent en face avant et permettant ainsi de simuler l'état d'entrée. L'état d'entrée momentané est indiqué par la DEL jaune.

L'appareil est prêt à fonctionner une fois raccordé à la tension de bus. Le module est paramétré par l'ETS. La connexion au KNX se fait par les bornes de raccord de bus situées en face avant.

2.4.1 Fiche technique

Alimentation	Tension bus	2132 V DC
	Courant absorbé, bus	Max. 7 mA
	Puissance absorbée, bus	Max. 150 mW
	Puissance dissipée, bus	Max. 150 mW
Entrées	Nombre	8
	Tension de lecture U _n	35 V pulsé
	Courant de lecture In	0,1 mA
	Courant de lecture $I_n \dot{a}$ l'activation	Max. 355 mA
	Longueur de ligne admissible	maximal 100 m pour 1,5 mm ²
Raccordements	KNX	par borne
	Entrées	par bornes vissées à tête mixte (PZ 1)
Bornes de raccordement	Borne vissée	Borne vissée avec tête mixte (PZ 1) 0,24 mm² à fil mince, 2 x (0,22,5 mm²) 0,26 mm² monofil, , 2 x (0,24 mm²)
	Cosse avec/sans protection plastique Cosse en matière plastique, gris	sans : 0,252,5 mm² avec : 0,254 mm²
	Cosse en matière plastique TWIN	0,52,5 mm ² Longueur broche de contact au moins 10 mm Max, 0.8 Nm
	Couple de serrage	6.35
	Trame	0,00
Éléments de commande et d'affichage	Touche/DEL Programmation	Pour affectation de l'adresse physique
	Touche 🗐/DEL 💂	Pour commuter entre la commande manuelle et la commande par ABB i-bus [®] et affichage
	Touche 💁/DEL 🤶 (s'applique aux entrées, A…H)	pour commuter et afficher

Description technique du matériel

Protection	IP 20	selon DIN EN 60 529
Classe de protection	II	selon DIN EN 61 140
Classe d'isolation	Classe surtension	III selon DIN EN 60 664-1
	Classe salissure	2 selon DIN EN 60 664-1
Basse tension de sécurité KNX	SELV 24 V DC	
Plage de température	Opération	-5 °C+45 °C
	Stockage	-25 °C+55 °C
	Transport	-25 °C+70 °C
Conditions ambiantes	Humidité max .	93 %, condensation interdite
Design	Appareil sur rail DIN (MRD)	Appareil modulaire, design Pro M
	Dimensions	90 x 72 x 67,5 mm (H x I x P)
	Largeur de montage en TE	4 modules à 18 mm
	Profondeur de montage	67,5 mm
Montage	Sur rail 35 mm	selon DIN EN 60 715
Sens de montage	Indifférent	
Poids	0,2 kg	
Boîtier, couleur	Matière plastique, gris	
Homologations	KNX selon EN 50 090-1, -2	Certificat
Sigle CE	Conforme aux directives ESD et basse ten- sion	

Type d'appareil	Programme d'applicati- on	Nombre max. d'objets de communication	Nombre max. d'adresses de groupe	Nombre max. d'affectations
BE/S 8.20.2.1	Module 8e 2021/*	83	254	254
* – Numéro do vorsion os	tual du programma d'applica	tion		

*... = Numéro de version actuel du programme d'application.

Note

Pour la programmation, ETS et le programme d'application actuel de l'appareil sont nécessaires.

Vous trouverez le programme actuel d'application à la page Internet de téléchargement sous *www.abb.com/knx.* Après l'import dans ETS, il peut être trouvé dans ETS sous *ABB/Eingabe/Binäreingang 8fach* (ABB/Saisie/Entrée binaire 8 entrées).

Le dispositif ne supporte pas la fonction de fermeture d'un appareil KNX dans ETS. L'interdiction d'accès à tous les appareils d'un projet au moyen d'une *clé BCU* n'a aucun effet sur ce dispositif. Celui-ci peut continuer à être lu et programmé.

ABB i-bus[®] KNX





- 8 DEL Entrée binaire 8
- 7 Bornes de raccordement 9 Touche *Entrée binaire* **•**
 - aire **D**

Note

Un raccordement de tension externe au module BE/S 8.20.2.1 est interdit. Les bornes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 sont reliées en interne entre elles.





2CDC 072 194 F0009

2.5 Montage et installation

Le module 4/8 entrée est un appareil pour montage série sur rail de 35 mm pour une fixation rapide sur des rails de 35 mm selon la norme DIN EN 60 715.

L'appareil peut être monté dans tous les sens de montage.

La connexion au bus s'effectue par la borne de raccordement fournie.

L'appareil est prêt à fonctionner après application de la tension de bus et éventuellement une tension auxiliaire.

La désignation des bornes se trouve sur le boîtier.

L'accessibilité de l'appareil pour le fonctionnement, la supervision, l'entretien et la réparation doivent être assurés selon la norme DIN VDE 0100-520.

Conditions de mise en service

La mise en service de l'appareil nécessite un PC avec le logiciel Engineering Tool (ETS) et une interface, par exemple USB ou IP.

Le montage et la mise en service ne doivent être effectués que par des électriciens qualifiés. Lors de la planification et de la construction d'installations électriques, les normes, directives, réglementations et dispositions pertinentes

nationales doivent être respectées.

Protéger l'appareil contre la poussière, l'humidité et les détériorations pendant le transport, le stockage et en cours de fonctionnement.

N'utiliser l'appareil que dans le cadre des données techniques spécifiées.

N'utiliser l'appareil que dans un boîtier fermé (répartiteur) !

L'appareil doit être hors tension avant les travaux de montage.

<u>∧</u> ∧ Danger

Afin d'éviter de dangereuses tensions de contact dues à d'éventuelles alimentations traversières de phases différentes, il convient de couper toutes les phases lors de toute modification des raccords électriques.

État de livraison

L'appareil est livré avec l'adresse physique 15.15.255. Le programme d'application est préchargé. A la mise en service, il suffit donc de charger des adresses de groupe et des paramètres.

L'ensemble du programme d'application peut être chargé à nouveau au besoin. Lors d'un changement du programme d'application, après un téléchargement interrompu ou après le déchargement de l'appareil, l'ensemble du programme d'application est chargé. Cette procédure dure nettement plus longtemps que le chargement des paramètres et des adresses de groupe.

Comportement de téléchargement

Selon l'ordinateur utilisé, le téléchargement peut prendre une minute et demie du fait de la complexité de l'appareil avant que la barre de progression apparaisse.

Affectation de l'adresse physique

L'affectation et la programmation des adresses physiques, de l'adresse de groupe et des paramètres s'effectue dans ETS

Pour l'affectation de l'adresse physique, l'appareil possède une touche Programmation. Après actionnement de la touche, la lampe DEL rouge Programmation s'allume. Elle s'éteint dès que ETS a affecté l'adresse physique ou que la touche Programmation a été de nouveau actionnée.

Nettoyage

Des appareils encrassés peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humecté d'eau savonneuse. L'usage d'agents caustiques ou de solvants sont absolument proscrits.

Maintenance

L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de dommages provoqués par exemple pendant le transport ou le stockage, aucune réparation ne doit être effectuée.

Clavier à effleurement

Les touches de commande manuelle ne doivent pas être utilisées avec des objets pointus ou à arêtes vives, par ex. un tournevis ou une pointe. Cela peut endommager le clavier.

2.6 Commande manuelle

Fonctionnement de la commande manuelle

L'appareil est en *mode KNX* après le raccordement au bus. La DEL set éteinte. Toutes les DEL indiquent l'état actuel de l'entrée. Les *touches* respectives sont inactives. Par actionnement de la touches, il est possible de passer du *mode KNX* au *mode manuel* et inversement.

Si le mode manuel est activé, les états de sortie momentanés restent paramétrés. Les entrées ne sont activables que par le clavier à effleurement. Si des adresses de groupe ont été affectées, des télégrammes sont envoyés au bus. Des modifications de signaux éventuelles de l'installation ne sont pas prises en compte. Si le mode manuel est désactivé, passage en ode KNX, les DEL respectives indiquent à nouveau leur état actuel d'entrée. Les objets de communication sont actualisés et les télégrammes envoyés. Les états d'entrées paramétrés sont ainsi rétablis.

Note

Si la touche est relâchée en moins de deux secondes, la DEL revient à son état antérieur et il ne se produit aucune réaction. Si le *mode manuel* n'est pas autorisé par le programme d'application, il ne se produit aucune réaction et l'appareil reste en *mode KNX*. Si l'autorisa-

se produit aucune réaction et l'appareil reste en *mode KNX*. Si l'autorisation est effectuée, la DEL a est allumée et commutée après un clignotement de trois secondes.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre Envoi cyclique, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication Verrouillage (N°10), l'entrée physique ainsi que l'objet de communication *Événement 0/1* peuvent être verrouillés, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication Verrouillage (N° 10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.

2.6.1 Éléments d'affichage

La face avant des modules présente des DEL pour l'affichage, par ex. BE/S 8.20.2.1 huit DEL *Entrée X* (X = A...H), une DEL Commande manuelle :



Toutes les DEL *Entrée* X indiquent l'état actuel de l'entrée. En *mode KNX*, la DEL ^e est éteinte.

Le comportement des éléments d'affichage est décrit aux tableaux suivants selon les états de service, mode KNX et mode manuel :

DEL	Mode KNX	Mode manuel	
	L'affichage DEL dépend du paramétrage. Il peut être paramétré séparément pour chaque module.	L'affichage DEL dépend du paramétrage. Il peut être paramétré séparément pour chaque module.	
Entrée AX	normal : Contact est fermé => DEL marche Contact est ouvert => DEL arrêt	normal : Contact est fermé => DEL marche Contact est ouvert => DEL arrêt	
	 verrouiller : La DEL peut ne pas être modifiée et reste inchangée. 	 verrouiller : La DEL peut ne pas être modifiée et reste inchangée. 	
	inversé : Contact est fermé => DEL arrêt	• inversé : Contact est fermé => DEL arrêt	
	Ainsi, l'affichage de la DEL peut être adapté à l'état d'entrée pour des contacts fermés et ouverts.	Ainsi, l'affichage de la DEL est adapté à l'état d'entrée des contacts fermés et ouverts.	
	En cas de messages d'erreur par ex, des contacts de repos (fermés) comme des contacts de travail (ouverts) sont utilisés.	En cas de messages d'erreur par ex, des contacts de repos (fermé) comme des contacts de travail (ouvert) sont utilisés.	
	Arrêt : BE/S se trouve en mode KNX	• Clignote (environ 3 sec.) : Passage en mode KNX.	
Commande manuelle	• Clignote (environ 3 sec.) : Passage en mode ma- nuel.	• <i>Marche :</i> BE/S se trouve en mode <i>manuel.</i>	
	 Clignotement permanent : La commande manuelle est verrouillée via KNX par le logiciel. La DEL cli- gnote tant que la touche est pressée. En relâ- chant la touche, la DEL s'éteint. 		

de

2.6.2 Éléments de comman-

La face avant des modules présentent des touches pour la commande manuelle par ex. BE/S 8.20.2.1 huit touches *Entrée X* (X = A...H), une touche Commande manuelle :



Activation de la commande manuelle Actionner la touche a jusqu'à ce que la DEL jaune $\frac{2}{5}$ s'allume en continu.

Désactivation de la commande manuelle Actionner la touche a jusqu'à ce que la DEL jaune s'éteigne.

Note

Par l'objet de communication *Verrouillage*, l'entrée physique ainsi que l'objet de communication *Événement 0/1* peuvent être verrouillés, en interne l'envoi continue, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication *Verrouillage* n'a aucune influence sur la commande manuelle. Ici, le statut du signal d'entrée simulé est toujours envoyé.

Note

La commande manuelle peut être verrouillée par l'objet de communication *autoriser/verrouiller cd. man.* via le KNX. Dans ce cas, il n'est pas possible de passer en *mode manuel* par la touche *commande manuelle*. Le verrouillage peut être levé par un télégramme de valeur 0 sur l'objet de communication *autoriser/verrouiller cde. man.* Après le téléchargement et le retour de tension de bus, le verrouillage est également levé. L'objet de communication reprend alors la valeur 0. Le comportement des éléments de commande est décrit aux tableaux suivants selon les états de service, *mode KNX* et *mode manuel* :

Touche	Mode KNX	Mode manuel
Commande manuelle	 Pression longue de touche (environ 3 sec.) : Passage en mode manuel, dans la mesure où le mode manuel n'est pas verrouillé par le paramétrage. Pression brève de touche : DEL Commande manuelle clignote et s'éteint à nouveau BE/S se trouve en mode KNX. 	 Pression longue de touche (environ 3 sec.) : Passage en mode KNX. Les entrées sont lues à nouveau et les états sont actualisés. La réinitialisation du mode manuel en mode >KNX peut également s'effectuer selon le paramétrage également dans un temps paramétré.
Entrée AX	aucune réaction	Le comportement de la touche Entrée A dépend du paramétrage sous <i>Autoriser/verrouiller touches :</i> <i>verrouiller :</i> Le module est verrouillé. <i>commutateur :</i> A chaque activation, les états de l'entrée et de la DEL sont changés. <i>bouton :</i> actionner touche => entrée fermée => DEL marche relâcher touche => entrée ouverture =>DEL arrêt
		Note Par actionnement de la touche l'entrée A est simulée. L'affichage indique l'état actuel de l'entrée. Les propriétés paramétrées sont exécutées.

Mise en service

3 Mise en service

3.1 Vue d'ensemble

Les modules disposent des programmes d'application *Module 4e 23021/1.0, Module 4e 2021/1.0, Module 8e 23021/1.0 et Module 8e 2021/1.0.* La programmation nécessite le logiciel ETS. 10 objets de communication, 254 adresses de groupe et 254 affectations peuvent être reliés maximal par module. Les modes de service suivant sont disponibles par module.

Capteur de com- mut./Entrée message d'err.	Pour la lecture de contacts traditionnels. Différentiation entre appui bref/long et envoi cyclique de l'état de contact est possible. Verrouillage du module est possible. Le mode de fonctionnement peut être utilisé comme entrée de message d'erreur. Il est possible de paramétrer différemment jusqu'à trois objets de communication et les envoyer au KNX.
Capteur de commuta- tion/de variation	Pour la commande/variation de l'éclairage un mode 1 bouton et 2 boutons. La variation Arrêt-Marche et la variation progressive ainsi que la commutation et la variation par un bouton unique sont possibles.
Capteur de store	Pour la commande/ et le réglage des lamelles de store ou d'un volet roulant en mode 1 bouton et 2 bouton. Huit procédés de manipulation préprogrammée sont possibles.
Valeur/Fonction forçage	Pour l'envoi de n'importe quelle valeur de types de données diffé- rents, par ex. valeur de température. Il est possible d'envoyer des types de données/valeurs différents par appui bref/long. L'activation/désactivation de la fonction forçage de modules est possible.
Gestion des scénarios	Pour appeler et stocker des états de six groupes de modules maximum. Les groupes de modules peuvent être commandés par maximum six objets de communication séparés.
Séquences de com- mutation	Pour l'utilisation de plusieurs séquences de commutation dans une succession prescrites.
Actionnement multip- le	Pour le déclenchement de fonctions différentes selon la fré- quence de l'actionnement. Un appui long peut être également détecté et déclencher une fonction.
Compteur d'impulsions	Pour le comptage d'impulsions d'entrée. Différents types de données sont paramétrables. Un compteur inter- médiaire permet le comptage par exemple de valeurs journalières. Différentes vitesses de comptage peuvent être réglées. Les compteurs principaux et intermédiaires peuvent être remis à zéro.

Note

Chaque entrée binaire d'un appareil peut être verrouillée séparément par un objet de communication.

Mise en service

3.1.1 Conversion

Avec les appareils KNX de la famille ABB i-bus[®], il est possible, à partir de la version ETS3, de reprendre des paramétrages et des adresses de groupes à partir de versions plus anciennes du programme d'application.

En outre, la conversion peut être utilisée pour transférer le paramétrage existant d'un appareil à l'autre.

Note

Le terme canaux utilisé dans ETS désigne toujours les entrées et/ou sorties. Pour uniformiser la langue de ETS le plus possible pour de nombreux appareils ABB i-bus[®], on a utilisé ici le mot canaux.

Les programmes suivants d'application peuvent être convertis entièrement :

- Module 4e 2021/1.0
- Module 4e 23021/1.0
- Module 8e 2021/1.0
- Module 8e 23021/1.0
- Module 4e 2021/1.1
- Module 4e 23021/1.1
- Module 8e 2021/1.1
- Module 8e 23021/1.1

Note

Si le nombre des canaux de l'appareil cible est supérieur aux entrées/sorties de l'appareil source seulement les premières entrées/sorties de l'appareil cible sont écrites avec les données converties de l'appareil source. Les entrées/sorties restantes contiennent les valeurs par défaut respectivement sont remises à zéro.

Si de nouveaux paramètres sont ajoutés, les valeurs par défaut sont paramétrées après la conversion.

3.1.1.1 Procédure

- Importez le fichier VD3 actuel dans l'ETS 3 et ajoutez un produit dans le projet au moyen du programme d'application actuel.
- Après avoir paramétré un appareil, vous pouvez reporter les paramètres sur un second appareil.
- A cette fin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit et choisissez dans le menu contextuel le point *convertir*.

Expand	
Expand All	
Edit Parameters	
Change Application Progra	m
Download	
Device Info	
Reset device	
Unload	
Delete	
Unlink	
Convert	N
Copy/Exchange channels	hs
Cut	
Сору	
Goto	

- Suivez ensuite les indications de l'assistant de conversion.
- Pour finir, vous devez échanger l'adresse physique et supprimer l'ancien appareil.

Si vous ne souhaitez copier que quelques entrées/sorties individuelles au sein d'un appareil, utilisez la fonction <u>Copie et échange</u>, p. 34.

3.1.2 Copie et échange de paramètres

Suivant l'étendue de l'application et le nombre d'entrées/sorties d'un appareil, le paramétrage d'un appareil peut nécessiter beaucoup de temps. Afin de réduire le temps nécessaire à la mise en service, il est possible, à l'aide de la fonction *copie/échange de canaux*, de copier le paramétrage d'une entrée/sortie sur d'autres entrées/sorties au choix ou d'opérer un échange de paramètres avec celles-ci. En option, les adresses de groupe peuvent être conservées, copiées ou effacées dans l'entrée/sortie cible.

Note

Le terme canaux utilisé dans ETS désigne toujours les entrées et/ou sorties. Pour uniformiser la langue de ETS le plus possible pour de nombreux appareils ABB i-bus[®], on a utilisé ici le mot canaux.

La fonction de copie d'entrées et de sorties est particulièrement adaptée aux appareils dont plusieurs sorties, entrées ou groupes sont dotés des mêmes paramètres. Par exemple, les éclairages d'une pièce sont souvent commandés de manière identique. Dans ce cas, le paramétrage de la sortie/entrée X peut être copié sur toutes les autres sorties/entrées ou sur une sortie/entrée spéciale de l'appareil. Les paramètres n'ont alors plus besoin d'être paramétrés séparément pour cette entrée/sortie, ce qui réduit sensiblement le temps de mise en service.

L'échange de paramétrages est utile par exemple dans le cas où, au moment du câblage, les bornes des entrées/sorties ont été inversées. Il suffit alors d'échanger simplement les paramétrages des entrées/sorties mal câblées, ce qui évite de perdre du temps à les recâbler.
3.1.2.1 Procédure

- Importez le programme d'application dans ETS et ajoutez un produit dans le projet au moyen du programme d'application actuel.
- A cette fin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit dont les entrées/sorties doivent être copiées ou échangées et choisissez dans le menu contextuel *copier/échanger canaux*.

Expand	
Expand All	
Edit Parameters	
Change Application Program	n
Download	
Device Info	
Reset device	
Unload	
Delete	
Unlink	
Convert	
Copy/Exchange channels	- 23
Cut	
Сору	
Goto	
Properties	

Procédez ensuite aux paramètres souhaités dans le dialogue *copier/échanger canaux.*

3.1.2.2 Dialogue Copier/échanger canaux

Source channel	Destination channels
Input A	Input A
Input B	Input B
Input C	Input C
Input D	Input D
Input E	Input E
Input F	Input F
Input G	Input G
Input H	Input H
	All Nama
 Keep group addresses in Copy group addresses Delete group adresses in 	All None the destination channel unchanged (if possible) the destination channel
 Keep group addresses in Copy group addresses Delete group adresses in Exchange without group 	All None the destination channel unchanged (if possible) the destination channel addresses
 Keep group addresses in Copy group addresses Delete group adresses in Exchange without group Exchange with group addresses 	All None the destination channel unchanged (if possible) the destination channel addresses dresses

En haut à gauche, vous voyez la fenêtre pour sélectionner le canal source. A côté, vous trouvez la fenêtre de sélection du ou des canal/canaux cibles.

Canal source

La sélection du canal cible détermine les paramètres à copier ou échanger. Un seul canal source peut être sélectionné.

Canaux cibles

La sélection du ou des canaux cibles déterminent le ou les canaux qui vont reprendre les paramètres du canal source.

- Pour la fonction *Échange*, un seul canal cible peut être sélectionné.
- Pour la fonction Copier, plusieurs canaux cibles peuvent être sélectionnés en même temps. Pour ce faire, actionnez la touche Ctrl/Alt et sélectionnez les canaux souhaités, par ex. canal B et C avec le pointeur de la souris.

1	All	

Avec ce bouton de commande, sélectionnez **tous** les canaux cibles existants, par ex. A...C.



Avec ce bouton de commande, vous annulez votre sélection des canaux cibles.

Copie

Avant de copier les paramètres, il est possible de sélectionner les options suivantes :

- Adresses de groupe inchangées dans le canal cible (si possible)
- Copier adresses de groupe
- Supprimer adresses de groupe dans le canal cible

Avec ce bouton de commande, vous copiez les paramètres du canal source dans le/les canal/canaux cible/s.

Échanger

Сору

Avant d'échanger les paramètres, il est possible de sélectionner les options suivantes :

- Conserver adresses de groupe
- Échanger adresses de groupe
- Supprimer adresses de groupe

Exchange

Avec ce bouton de commande, vous échangez les paramètres du canal source avec ceux du/des canal/canaux cible/s.



Cancel

Avec ce bouton de commande, vous confirmez votre sélection et la fenêtre se ferme.

Avec ce bouton de commande, la fenêtre se ferme sans modification.

3.2 Paramètres

Le paramétrage des modules s'effectue par le logiciel Engineering Tool ETS. Le programme d'application peut être trouvé dans ETS sous *ABB/Eingabe/Binäreingänge 4/8fach* (ABB/saisie/modules 4/8 entrées)

Les chapitres suivants décrivent les paramètres des modules à partir des écrans de paramétrage. Les écrans de paramétrages sont dynamiques, si bien que suivant le paramétrage et la fonction, l'accès à d'autres paramètres est rendu possible.

Les valeurs standard des paramètres sont soulignées, par exemple:

Options: oui non

Note

Les modules 4 entrées et 8 entrées sont décrits dans ce manuel. Ces appareils présentent quatre à huit entrés binaires. Les fonctions étant identiques pour toutes les entrées, elles ne seront expliquées ici que pour l'entrée A.

Si les indications dans le manuel se réfèrent à toutes les entrées binaires, 4 entrées correspondent à l'entrée A...D, 8 entrées à l'entrée A...H, et la désignation Entrée A...X est utilisée.

3.2.1 Écran de paramétrage Information d'appareil

Cet écran de paramétrage contient des informations importantes sur BE/S et sur le programme d'application respectif.

Important

Veuillez respecter les consignes d'information de l'appareil. Elles se différencient selon les variantes d'appareils.

Ici, un exemple d'information pour l'appareil BE/S 8.20.2.1 est illustré

Informations sur l'appareil		
Général		
Manuellement		
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi		
LED entrées binaires		
Autoriser entrées AX	NOTES	
	Le bouton "standard" réinitialise les réglages par défaut !	< NOTE
	Le programme d'application peut être téléchargé	< NOTE
	sur notre site Internet www.abb.com/knx.	

NOTES

Le bouton "standard" réinitialise les réglages par défaut ! <-----NOTE

Le programme d'application peut être téléchargé de notre site Internet

www.abb.com/knx.

<----NOTE

3.2.2 Écran de paramétrage Général

L'écran général permet de programmer les paramètres principaux.

Informations sur l'appareil		-
Général	Temp, d'envoi et de commutation	2
Manuellement	apres recourtension bus en s [2255]	
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	Limitation du nombre de télégrammes	non
LED entrées binaires		·
Autoriser entrées AX	Envoi objet de comm. "en service"	non
	Autorisation objet de communication	non
	"Demande d'état" 1 bit	

Temporisation envoi après retour de la tension bus en s [2…255]

Options: <u>2</u>...255

Durant la temporisation d'envoi, seule la réception des télégrammes est assurée.

Les télégrammes ne sont pas encore traités. Aucun télégramme n'est envoyé sur le bus.

A l'expiration de la temporisation d'envoi, les télégrammes sont envoyés.

Si, durant la temporisation d'envoi, des objets de communication sont lus par l'intermédiaire du bus, par exemple des visualisations, ces demandes sont enregistrées et traitées après l'expiration de la temporisation d'envoi.

La temporisation comprend une durée d'initialisation d'environ deux secondes. Celle-ci représente le temps de réaction dont le processeur a besoin pour être fonctionnel.

Comment se comporte l'appareil au retour de la tension bus?

Au retour de la tension bus, la temporisation d'envoi s'écoule dans tous les cas avant que des télégrammes ne soient envoyés sur le bus.

Limitation du nombre de télégrammes

Options: <u>non</u> oui

La limitation du nombre de télégrammes permet de limiter le trafic généré par l'appareil sur le bus. Cette limitation s'applique à tous les télégrammes émis par l'appareil.

Oui : Les paramètres suivants apparaissent:

Nombre maximale de				
télégrammes	envoyés [1255]			
Options:	1 <u>20</u> 255			

Durée

Options: 50 ms/100 ms...<u>1 s</u>...30 s/1 min

Ces paramètres permettent de régler le nombre de télégrammes que l'appareil émet pendant une certaine durée. Les télégrammes sont envoyés le plus vite possible au début d'une période.

Envoyer l'objet de communication "en service"

Options: <u>non</u>

Envoyer cycliquement valeur 0 Envoyer cycliquement valeur 1

L'objet de communication *en service* signale la présence de l'appareil sur le bus. Ce télégramme cyclique peut être surveillé par un appareil externe. Si le télégramme n'est pas reçu, cela peut signifier que l'appareil est en panne ou que la liaison bus vers l'appareil émetteur est interrompue.

- Non: L'objet de communication *en service* n'est pas autorisé.
- Envoi cyclique valeur 0/1: L'objet de communication en service est émis de façon cyclique sur le KNX. Un paramètre supplémentaire apparaît:

Temps de cycle en s [1...65.535]

Options: 1...<u>60</u>...65 535

Ce paramètre fixe l'intervalle de temps entre les envois cycliques de télégramme par l'objet de communication *en service.*

Note

Après le retour de la tension de bus, l'objet de communication envoie sa valeur à l'expiration de la temporisation d'envoi et de commutation paramétrée.

Autorisation objet de communication "Requête valeurs de statut" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

• oui : L'objet de communication 1 bit demande d'état est autorisé.

Cet objet de communication permet la demande de tous les messages de statuts, à condition que celles-ci soient dotées, dans les paramètres, de l'option *sur demande ou si variation.*

L'option oui entraîne l'apparition des paramètres suivants:

Demande si valeur objet

Options: 0 <u>1</u> 0 ou 1

- 0 : L'envoi des messages d'état est demandé avec la valeur 0.
- 1 : L'envoi des messages d'état est demandé avec la valeur 1.
- 0 ou 1: L'envoi des messages d'état est demandé avec les valeurs 0 ou 1.

3.2.3 Écran de paramétrage

Manuel

Cet écran de paramétrage vous permet d'effectuer tous les réglages de la commande manuelle.

Informations sur l'appareil Général	Commande manuelle	autorisée	•
Manuellement	Réinitialisation commande manuelle	après 3 minutes	•
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	sur utilisation KNX		
LED entrées binaires]
Autoriser entrées AX	Activer mode économie d'énergie (éteindre LEDs pour utilisation KNX)	non	•
	Autoriser objet de communication	non	•
	"Statut commande manuelle" 1 Bit		

Commande manuelle

Options : autoriser/verrouiller par objet de communication autorisé verrouillé

Ce paramètre détermine si la commutation entre les états de service commande manuelle et mode KNX est autorisée ou verrouillée par la touche sur l'appareil.

 verrouiller/autoriser via objet de communication : L'objet de communication Cde. man. autorisé/verrouillé (N° 2) apparait.

Valeur de télégramme 0 = touche autoriser 1 = touche verrouiller

Note

En mode manuel, les états d'entrée sont écrasés.

Note

Par l'objet de communication *Verrouillage* (N°10), l'entrée physique ainsi que l'objet de communication *Événement 0/1* peuvent être verrouillés, l'envoi se poursuit en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrée sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication *Verrouillage* (N° 10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.

Réinitialisation commande manuelle sur utilisation KNX

Options: <u>non</u>

après 1/<u>3</u>/10/30 minute(s)

Ce paramètre détermine combien de temps, après l'actionnement de la touche⁽²⁾, le module reste à l'état de *commande manuelle*.

- Non: Le module reste en commande manuelle jusqu'à ce que la touche a soit pressée à nouveau.
- après X minutes : Le module est maintenu après le dernier actionnement de touche en commande manuelle soit jusqu'à ce que soit la touche a soit pressée à nouveau ou que le temps paramétré soit expiré.

Activer mode économie d'énergie (éteindre DEL en mode KNX)

Options: non

après 1/3/10/30 minute(s)

Ce paramètre détermine si les DEL de la commande manuelle en mode KNX doivent être éteintes après un temps paramétrable. L'appareil respectivement les canaux doivent être commandés par le bus cependant le statut actuel des canaux n'est pas affiché par les DEL.

Avec l'actionnement de n'importe quelle touche, le mode d'économie d'énergie est interrompu et le statut des entrées est affiché même si la commande manuelle devrait être verrouillée. Si aucun autre actionnement ne se produit, le mode d'économie d'énergie est de nouveau activé après le temps paramétré et les DEL sont éteintes.

Note

Toutes les possibilités de remise à zéro d'un appareil par exemple par un téléchargement une réinit. ETS ou un retour de tension de bus sont traitées dans le mode d'économie d'énergie avec la même priorité.

- Non : Affichage DEL est activé
- après 1/3/10/30 minute(s) : Le mode d'économie d'énergie est activé après le temps paramétré. Le mode d'économie d'énergie est interrompu par les actions suivantes et le statut et affiché :
 - Passage en mode KNX
 - Interruption du mode d'économie d'énergie par actionnement d'une touche
 - programmation, téléchargement respectivement réinitialisation ETS

Autorisation objet de communication "Statut cde manuelle" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

 oui : L'objet de communication Cde. man. (N° 3) est autorisé. Un paramètre supplémentaire apparaît :

Envoi valeur objet

Options : non, seulement actualiser si variation sur demande si variation ou sur demande

- *non, seulement actualiser :* Le statut est actualisé mais pas envoyé.
- si variation: Le statut est envoyé en cas de variation.
- sur demande: Le statut est envoyé sur demande.
- si variation ou sur demande : Le statut est envoyé sur demande ou si variation..

Pour plus d'informations voir : <u>Commande manuelle</u>, p. 27

3.2.4 Écran de paramétrage Touches entrées binaires Autoriser/ Verrouiller

Dans cet écran, les entrées binaires sont autorisées respectivement verrouillées et le type de commutation (commutateur, bouton) est déterminé.

Informations sur l'appareil Général	Entrée A	commutateur	•
Manuellement	Entrée B	commutateur	•
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi			
LED entrées binaires	Entrée C	commutateur	•
Autoriser entrées AX	Entrée D	commutateur	•
	Entrée E	commutateur	•
	Entrée F	commutateur	•
	Entrée G	commutateur	•
	Entrée H	commutateur	•

Entrée A

Options : verrouiller <u>Commutateur</u> Bouton

Avec ce paramètre, l'entrée A peut être verrouillée ou être autorisée en tant que commutateur ou bouton.

- verrouiller : L'entrée binaire est verrouillée.
- commutateur : A chaque activation, les états de l'entrée et de la DEL sont changés.
- bouton : actionner touche => entrée fermée, DEL marche relâcher touche => entrée ouverte, DEL arrêt

Note

Par actionnement de la touche (l'entrée binaire A est simulée. L'affichage indique l'état actuel de l'entrée. Les propriétés paramétrées sont exécutées.

Entrée B...X

La commande de l'entrée A est identique à la commande des entrées B...X.

3.2.5 Écran de paramétrage DEL entrées binaires

Cet écran permet d'effectuer les paramètres des DEL des entrées binaires.

Informations sur l'appareil Général	LED entrée A	normal	•
Manuellement Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	LED entrée B	normal	•
LED entrées binaires	LED entrée C	normal	•
Autoriser entrées AX	LED entrée D	normal	•
	LED entrée E	normal	•
	LED entrée F	normal	•
	LED entrée G	normal	•
	LED entrée H	normal	•

DEL entrée A

Options: <u>normal</u> verrouiller inversé

Ce paramètre définit si l'affichage DEL est représenté normal ou inversé. Il peut être paramétré séparément pour chaque entrée binaire.

- normal : Contact est fermé => Signal présent => DEL marche Contact est ouvert => Signal absent => DEL arrêt
- *verrouiller :* La DEL ne peut pas être modifiée et reste verrouillée.
- *inversé :* Contact est fermé => Signal présent => DEL arrêt Contact est ouvert => Signal absent => DEL marche

Ainsi, l'affichage de la DEL est adapté à l'état d'entrée des contacts fermés et ouverts.

En cas de messages d'erreur par ex, des contacts de repos (fermé) comme des contacts de travail (ouvert) sont utilisés.

3.2.6 Objets de communication Général

N	lummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
∎‡ 0		En service	Système	1 bit	к	L	2	Ü	1.71
■2 1		Demande d'état	Général	1 bit	К	2	S	8 <u>5</u> 28	121
■‡ 2		Autor./Verr. commande manuelle	Commande manuelle	1 bit	К	9 4	S	949	949
∎‡ 3		Statut commande manuelle	Commande manuelle	1 bit	к	L	-	Ü	-

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type données	Flags
0	En service	Système	1 bit TPD 1 002	C, L, T

L'objet de communication est autorisé si le paramètre Objet de communication *"en service" envoi* a été sélectionné par *oui* dans l'écran *Général.*

Afin de vérifier régulièrement la présence de l'appareil sur le KNX, un télégramme "en service" peut être envoyé sur le bus de façon cyclique.

Tant que l'objet de communication est activé, il envoie un télégramme paramétrable "en service".

1	Demande valeurs	de statut	Général	1 bit	C, L, T
				TPD 1 017	
A la ré tous le l'optior Pour la	A la réception sur cet objet de communication d'un télégramme de valeur x (x = 0/1/0 ou 1), tous les objets <i>"statut"</i> sont envoyés sur le bus, à condition d'avoir été paramétrés avec l'option sur demande ou après modification.				
Val	eur télégramme :	1 = Tous I <i>ou ap</i> 0 = aucun	les messages de statuts, d <i>rès modification</i> est param le réaction	lans la l'option <i>sur</i> étrée, sont envoyé	demande és.

003 ande man	C, L, T uelle.				
ande man	uelle.				
on, après ous, la					
t par					
ie ainsi qu l'envoi se physique	ie -				
ce sur la					
003	C, L, T				
ve en <i>con</i>	nmande				
Valeur télégramme : 0 = mode KNX 1 = mode manuel					
	e ainsi qu l'envoi se physique :e sur la)03 /e en <i>con</i>				

3.2.7 Écran de paramétrage Autorisation Entrées A...X

Cet écran permet d'effectuer tous les paramétrages d'*autorisation et de désignation des entrées A...X.*

nformations sur l'appareil Sénéral	Autoriser entrée A	non	•
Vanuellement Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi .ED entrées binaires	Désignation (40 caractères)	TEXT	
Autoriser entrées AX			
	Autoriser entrée B	non	•
	Désignation (40 caractères)	TEXT	
	Autoriser entrée C	non	•
	Désignation (40 caractères)	TEXT	
	Autoriser entrée D	non	•
	Désignation (40 caractères)	TEXT	

Note

Les possibilités de réglage des entrées A...X vont être expliquées dans ce qui suit à l'aide de l'entrée A.

Les possibilités de réglage sont identiques à toutes les entrées.

Autoriser entrée A

Options: <u>non</u>

- oui
- oui : Un paramètre supplémentaire apparaît:

Mode de fonctionnement

Options: Capteur de commutation/entrée de message d'erreur Capteur de commutation/variation Capteur de stores Valeur/fonction forçage Gestion des scènes Séquences de commutation Actionnement multiple Compteur d'impulsions

Ce paramètre détermine le mode de fonctionnement de l'entrée. A la sélection du mode de fonctionnement l'écran correspondant A : xxx devient visible.

Désignation

(40 caractères)

Options: --- TEXTE---

Ce paramètre permet de saisir un texte de 40 caractères maximum pour l'identification dans ETS.

Note

Ce texte saisi sert d'aide pour obtenir une vue d'ensemble rapide et simple de l'occupation et de la fonction des entrées. Le texte est à titre purement informatif et n'a aucune autre fonction.

Entrées B...X

Note

Veuillez-vous référer à la description des paramètres de l'entrée A !

3.2.8 Mode de fonctionnement Capteur de commutation/entrée de message d'erreur

Ce chapitre comporte toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de service *capteur de commutation/entrée de message d'erreur.*

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

Les descriptions des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables pour entrées B...X sont expliquées dans les descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50!

3.2.8.1 Écran de paramètre A : Capteur de commutation

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran A : *capteur de communication* sont effectués. Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50, l'option *capteur de commutation/entrée de message d'erreur* est sélectionnée dans le paramètre *Entrée A*.

Informations sur l'appareil Général Manuellement	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non 🔻
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi LED entrées binaires	Autoriser objet de communication "Lancer évènement 0/1" 1 bit	non 🔹
Autoriser entrées AX	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard) 👻
	Temporisation anti-rebond	50 ms 🔹
	Dinstinction entre appui bref et long	non 🔻
	Ouverture du contact => évènement 0 Fermeture du contact => évènement 1	< NOTE
	Activer durée minimum du signal	non 👻
	Demander entrée après téléchargement, réinit: de l'ETS et retour tension bus	non •
	Objet de comm. "Commutation 1" (Envoi cyclique possible)	oui 🔹
	Réaction quand résultat 0	ARRÊT
	Réaction quand résultat 1	MARCHE
	Envoi cyclique	non 🔹
	Objet de communication "Commutation 2"	(non •
	Objet de communication "Commutation 3"	non

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé.
 L'entrée peut être verrouillée ou autorisée.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication Verrouillage (N°10), l'entrée physique ainsi que l'objet de communication *Événement 0/1* peuvent être verrouillés, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication Verrouillage (N°10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.

Autoriser objet de communication "Lancer évènement 0/1" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

oui : L'objet de communication 1 bit Lancement événement 0/1 est autorisé. Ainsi, les mêmes événements peuvent être déclenchés, comme les commutateur/boutons raccordés au module, également par la réception d'un télégramme sur l'objet de communication Lancer événement 0/1. Une durée de signal minimale paramétrée ou bien une différenciation entre une durée d'appui brève ou longue n'est pas prise en compte c.-à-d., l'événement est déclenché immédiatement. Confère ici blocdiagramme capteur de commutation, p. 139.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication Verrouillage (N°10), l'entrée physique ainsi que l'objet de communication *Événement 0/1* peuvent être verrouillés, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication Verrouillage (N° 10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.

Blindage capacitif

Options: jusqu'à 10 nF (Standard) jusqu'à 20 nF jusqu'à 30 nF jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/50/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.



Exemple : Temporisation anti-rebond du signal d'entrée au flanc détecté :

A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Distinction entre appui bref et long

Options : oui

non

Ce paramètre permet de définir si l'entrée fait la différence entre un appui bref et long.

 oui : Après ouverture/fermeture du contact, une attente est nécessaire pour reconnaitre un appui long ou bref. Ensuite une réaction possible est déclenchée.

La figure suivante illustre la fonction :



T_L est la durée à partir de laque un appui long est détecté.

ABB i-bus® KNX

Mise en service

3.2.8.1.1 Paramètre Différenciation entre appui bref et long – non

Si l'option *n*on est sélectionnée dans le paramètre Différentiation entre appui long et bref, les paramètres suivants sont visibles à l'écran, *A* : *Capteur de commutation*, p. 53:

nformations sur l'appareil	Autorisation objet de communication	non	•
iénéral	"Verrouiller" 1 bit	1	
Aanuellement	A sector of the design of the sector of the	[non	_
utoriser/Verrouiller boutons entrées bi	"Lancer évènement 0/1" 1 bit		•
ED entrees binaires		(
Autoriser entrées AX	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)	•
A : Capteur de commutation	Townshipson and should	50	
	remporisation anti-rebond	50 ms	
	Dinstinction entre appui	non	-
	bref et long	non	
	Ouverture du contact - > événement 0	oui	-
	Fermeture du contact => évènement 1	- None	
		(
	Activer durée minimum du signal	non	•
	Demander entrée anrès téléchargement	non	•
	réinit. de l'ETS et retour tension bus		
	Objet de comm. "Commutation 1"	oui	-
	(Envoi cyclique possible)		
	Br in the base	ADDÊT	
	Reaction quand resultat 0	ARREI	•
	Réaction quand résultat 1	MARCHE	•
	Envoi cyclique	non	-
	Obiet de communication "Commutation 2"		
	objet de communication. Commutation 2		
	Objet de communication "Commutation 3"	non	•

Ouverture du contact => évènement 0 Fermeture du contact => évènement 1 <-----NOTE

Activer durée minimum du signal

Options: <u>non</u> oui

• oui : Les paramètres suivants apparaissent :

Quand fermeture du contact en valeur x 0,1 s [0...65.535] Options: 1...<u>10</u>...65 535

Quand ouverture du contact en valeur x 0,1 s [0...65.535] Options: 1...<u>10</u>...65 535

Qu'est-ce que la durée minimale de signal ?

A la différence de la temporisation anti-rebond, un télégramme est envoyé ici après expiration de la durée minimale de signal.

La fonction en détail :

Si un flanc est détecté à l'entrée, la durée minimale de signal commence. A ce moment aucun télégramme n'est envoyé au bus. Pendant la durée minimale de signal, le signal n'est pas exploité à l'entrée. Si un flanc supplémentaire est détecté à l'entrée pendant la durée minimale de signal, cela va être interprété comme un nouvel actionnement et la durée minimale de signal redémarre.

Si plus aucun changement de flanc ne se produit à l'entrée après le début de la durée minimale de signal, à l'expiration de cette durée, un télégramme est envoyé au bus.

Exemple : Temporisation anti-rebond du signal d'entrée au flanc détecté :



Uniquement dans deux cas, après un changement de flanc, il ne se produit plus aucun autre changement de flanc pendant la durée minimale de signal T_M . Pour cette raison, seulement ces deux derniers sont reconnus.

Demander entrée après téléchargement, réinit. de ETS et retour tension bus

Options: <u>non</u>

oui

- oui : La valeur de l'objet de communication est consultée après le téléchargement, la réinit. EST et le retour de tension de bus.
- Non: La valeur de l'objet de communication est consultée après le téléchargement, la réinit. EST et le retour de tension de bus.

L'option *oui* entraîne l'apparition des paramètres suivants:

Temps d'attente inactif après retour tension bus en s [0...30.000]

Options: <u>0</u>...30 000

Ici, le temps d'attente après un retour de tension de bus est paramétré. A l'expiration du temps d'attente, l'état est consulté aux bornes d'entrée. L'entrée réagit comme si l'état venait juste d'être modifié sur les bornes d'entrée.

Note

Le temps d'attente inactif ne s'additionne <u>pas</u> à la temporisation d'envoi paramétrable proprement dite. Celui-ci peut être réglé séparément.

Objet de comm.

"Commutation 1" (Envoi cyclique possible)

Options : non oui

 oui : L'objet de communication Commutation 1 apparaît. En supplément, les paramètres suivants apparaissent :

Réaction quand résultat 0

Options: MARCHE <u>ARRÊT</u> COMMUTATION aucune réaction terminer envoi cyclique

Réaction quand résultat 1

Options: <u>MARCHE</u> ARRÊT COMMUT

ARRÊT COMMUTATION aucune réaction terminer envoi cyclique

Le comportement de l'objet de communication est fixé ici. Si dans le paramètre, *Différentiation entre appui bref et long,* l'option *oui* a été sélectionnée, la réaction se produit en réponse à un appui bref ou long. Avec l'option *non*, elle se produit à chaque changement de flanc.

Important

Si l'option Terminer envoi cyclique est paramétrée, il faut tenir compte que celle-ci ne peut être active que si dans le paramètre suivant *Envoi cyclique*, l'option *oui* a été sélectionnée.

Envoi cyclique

Options: <u>non</u> oui

Que signifie l'envoi cyclique ?

L'envoi cyclique vous permet l'envoi automatique par l'objet de communication Commutation dans un intervalle de temps fixe. Si l'envoi cyclique se produit uniquement pour une valeur définie de l'objet de communication (MARCHE ou ARRÊT), cette condition se réfère à la valeur de l'objet de communication. Il est donc en principe possible de lancer par envoi d'une valeur à l'objet de communication Commutation, l'envoi cyclique. Ce comportement étant non souhaité, les flags Écriture et Actualisation de l'objet de communication sont supprimés dans le préparamétrage de sorte que cela ne peut pas être changé dans le bus. Si cette fonctionnalité est malgré tout souhaitée, il convient de placer les flags en conséquence. En cas de modification de l'objet de communication Commutation et après le retour de la tension de bus (après l'expiration de la temporisation d'envoi), la valeur de l'objet de communication est envoyée au bus immédiatement et le temps de cycle d'envoi redémarre à zéro pour compter.

oui : Des paramètres supplémentaires apparaissent:

Répétition du télégramme tous les en s [1...65.535]

Options: 1...<u>60</u>...65 535

Ce paramètre définit les intervalles d'envoi répétitifs des télégrammes

si valeur objet



- 0 : L'envoi cyclique est demandé avec la valeur 0.
- 1 : L'envoi cyclique est demandé avec la valeur 1.
- 0 ou 1: L'envoi des messages d'état est demandé avec les valeurs 0 ou 1.

Objet de communication "Commutation 2"

Objet de communication "Commutation 3"

Options:	non
	oui

• *oui :* L'objet de communication *Commutation 2 apparaît.* Les paramètres suivants apparaissent:

Réaction quand résultat 0

Options: MARCHE <u>ARRÊT</u> COMMUTATION Pas de réaction

Réaction quand résultat 1

Options: <u>MARCHE</u> ARRÊT COMMUTATION Pas de réaction

Le comportement de l'objet de communication es déterminé ici. Si dans le paramètre, *Différentiation entre appui bref et long,* l'option *oui* a été sélectionnée, la réaction se produit en réponse à un appui bref ou long. Avec l'option *non*, elle se produit à chaque changement de flanc

ABB i-bus® KNX

Mise en service

3.2.8.1.2 Paramètre Différenciation entre actionnement bref et long – oui

Si l'option *oui* dans le paramètre *différentiation entre appui bref et long* est sélectionnée, les paramètres suivants dans l'écran <u>A: Capteur de</u> <u>commutation</u>, p. 53, sont visibles.

Informations sur l'appareil Général	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non
Manuellement Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi LED entrées binaires	Autoriser objet de communication "Lancer évènement 0/1" 1 bit	non
Autoriser entrées AX	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)
A . capteur de commutation	Temporisation anti-rebond	50 ms .
	Dinstinction entre appui bref et long	oui -
	Appui bref => évènement 0 Appui long => évènement 1	
	Entrée lors de l'actionnement	fermé
	Appui long, à partir de	0,6 s
	Objet de comm. "Commutation 1" (Envoi cyclique possible)	oui
	Réaction quand résultat 0	ARRÊT
	Réaction quand résultat 1	MARCHE
	Envoi cyclique	non
	Objet de communication "Commutation 2"	non
	Objet de communication "Commutation 3"	non

Appui bref => évènement 0 Appui long => évènement 1 <--- NOTE

Entrée lors de l'actionnement

Options: <u>fermé</u> ouvert

- fermé : L'entrée est fermée lors de l'actionnement.
- ouvert : L'entrée est ouverte lors de l'actionnement.

Si un contact à fermeture est raccordé à l'entrée, l'option *fermé* doit être sélectionnée, et dans le cas d'un contact à ouverture, l'option *ouvert*.

Appui long, à partir de ...

Options: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

La durée T_L est définie à partir d'un appui qui est interprété comme "long".

Note

Les descriptions de paramètre restantes sont à déduire du paramètre <u>Dif-</u> <u>férenciation entre appui bref et long – non</u>, p. 56.

3.2.8.1.3 Fonction particulière *Entrée de message*

d'erreur

Note					
Pour le mode de fonctionnement de <i>mes</i> teur de commutation doivent être adapté standard. Les options pour l' <i>entrée de message d</i> ' <i>rément.</i>	sage d'erreur, les options de cap- es en fonction des paramètres 'erreur sont décrites ci-après sépa-				
Ce chapitre n'aborde que les paramètres trée de message d'erreur optimale.	e chapitre n'aborde que les paramètres qui sont pertinents pour une en-				
Toutes les descriptions des paramètres paramétrage <u>A : Capteur de commutation</u>	sont spécifiées dans l'écran de <u>on</u> , p. 53.				
Temporisation anti-rebond					
Options: 10/20/30/ <u>50</u> /70/100/150 ms	Option de message d'erreur 50 ms				
Distinction entre appui brefet long Options: oui/non	Option de message d'erreur : non				
Activer durée minimum du signa	al				
Options: <u>oui/non</u>	Option de message d'erreur : oui				
Quand fermeture du contact en valeur x 0,1 s [165.535]					
Options: 1… <u>10</u> …65.535	Option de message d'erreur 2				
Quand ouverture du contact en valeur x 0,1 s [165.535]					
Options: 1 <u>10</u> 65.535	Option de message d'erreur 2				
Note					
Selon le type de l'installation, il es durée de signal minimale de par e par exemple, un commutateur de mentation, d'installations électriqu plus petite de par ex. 100 ms est	st recommandé de paramétrer une ex. deux secondes. En analysant générateur de couplage, d'ali- ues, une durée de signal minimale éventuellement nécessaire.				
Il est fortement recommandé d'ha tion avec l'exploitant. Selon l'installation, des temps de	armoniser les temps de commuta- signal/commutation sont égale-				

Options: oui/non	Option de message d'e oui
Temps d'attente inactif a bus en s [0 _ 30 000]	près retour tension
Options: 030 000	Option de message d'e 0
Objet de comm. "Commutation 1"(Envoi cycliq	ue possible)
Options : non <u>oui</u>	Options de messages o oui
Réaction quand résultat 0	
Options : MARCHE <u>A</u> RRÊT COMMUTATION aucune réaction terminer envoi cyclique	Option de message d'e paramétrable cas par c
Réaction quand résultat 1	
Options : MARCHE <u>ARRÊT</u> COMMUTATION aucune réaction terminer envoi cyclique	Option de message d'e paramétrable cas par c
Envoi cyclique	
Options : oui/non	Option de message d'e oui
si valeur objet	
Options : <u>0</u> 1 0 ou 1	Option de message d'e 0 ou 1
Répétition du télégramme tous en s [165.535]	les
Options : 1 <u>60</u> 65.535	Option de message d'e 30

Objet de communication "Commutation 2" Objet de communication "Commutation 3"

Options:

Option de message d'erreur : non

Note

oui

Les messages d'erreur sont habituellement transmis en ligne principale. Pour par ex. 500 messages d'erreur, l'option 30 s, signifie qu'un télégramme est envoyé toutes les 60 ms sur la ligne principale. C'est pourquoi, il faut absolument veiller à ce qu'une temporisation soit paramétrée afin qu'en cas de coupure de tension de bus, aucun télégramme ne soit perdu.

3.2.8.2 Objets de communication Capteur de commutation

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication *Entrée A* ont les n°. 10...19.

Les objets de communication Entrée B ont les n°. 20...29.

Les objets de communication Entrée C ont les n°. 30...39.

Les objets de communication Entrée D ont les n°. 40...49.

Les objets de communication *Entrée* E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication *Entrée* F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication *Entrée* G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication Entrée H ont les n°. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
∎‡ 1	LO	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	К	2	S	100	1251
■‡ 1	1	Commutation 1	Input A: Switch sensor	1 bit	Κ	12	S	Ü	12
∎‡ 1	12	Commutation 2	Input A: Switch sensor	1 bit	К	3 4	S	Ü	949
∎‡ 1	L3	Commutation 3	Input A: Switch sensor	1 bit	К	-	S	Ü	-
■‡ 1	L4	Lancer évènement 0/1	Input A: Switch sensor	1 bit	К	3 7	S	10.0	873

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
10	Verrouiller	Entrée A	1 bit TPD 1 003	C, E

Cet objet de commutation est autorisé si, à l'écran A: Capteur de commutation, le paramètre *Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit* a été sélectionné avec l'option *oui.*

L'objet de communication *Verrouiller* permet de verrouiller ou d'autoriser l'entrée ainsi que l'objet de communication *Événement 0/1*. Si l'objet de communication *Verrouiller* est activé, les entrées sont verrouillées.

Note

Au verrouillage de l'entrée, il ne se produit systématiquement aucune réaction sur un changement de signal à l'entrée, mais :

- l'attente d'une pression de touche longue resp. d'une durée minimale de signal est interrompue.
- un envoi cyclique n'est pas interrompu.
- l'inscription de l'objet de communication *Commutation x* est toujours possible.

Si pendant la phase de verrouillage, l'état de l'entrée a changé, cela provoque après l'autorisation un envoi immédiat de la nouvelle valeur à l'objet de communication. Si l'état de sortie ne change pas pendant la phase de verrouillage, la valeur de l'objet de communication n'est pas envoyée.

L'objet de communication *Verrouillage* n'a aucune influence sur la commande manuelle. Ici, le statut du signal d'entrée simulé est toujours envoyé.

Valeur télégramme :

0 = Autorisation entrée A

1 = Verrouillage entrée A

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
11	Commutation 1	Entrée A : Capteur de commuta- tion	1 bit TPD 1 001	C , L,
Cet ob mètre d'erreu	jet de communication est autoris Entrée A a été sélectionné avec <i>Ir.</i>	sé si dans l'écran <i>Autorisat</i> l'option <i>Capteur de comm</i>	tion entrées AX, utation/entrée de r	le para nessag
En fon ment c ramétr	ction du paramétrage, cet objet d le l'entrée sur MARCHE, ARRÊT ée.	de communication peut êtr r, COMMUTATION ou bier	e commuté par un n aucune réaction	action n'est pa
Lors de L'objet d'un si	e la commutation, la valeur préce de communication peut être env gne de vie du capteur.	édente, par ex. 1 est passe voyé cycliquement, par exe	ée directement à la emple pour la surv	a valeui eillance
	Note			
	L'objet de communication peu clique peut être interrompu res du paramétrage.	t être inscrit de l'extérieur. spectivement ne plus être	Ainsi, l'envoi cy- possible en fonctio	on
	Avec ce paramétrage, plus au	cun autre objet de commu	nication n'est visib	le.
Val	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR	ÊT CHE		
Val	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Commutation 2	ÊT CHE		
Val 12 Voir ot	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Commutation 2 bjet de communication 11	ÊT CHE		
Val 12 Voir ot 13	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Commutation 2 bjet de communication 11 Commutation 3	ÊT CHE		
Val 12 Voir ob 13 Voir ob	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Diet de communication 11 Commutation 3 Diet de communication 11	ÊT CHE		
Val 12 Voir ot 13 Voir ot 14	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Dijet de communication 11 Commutation 3 Dijet de communication 11 Lancer évènement 0/1	ÊT CHE Entrée A : Capteur de commuta- tion	1 bit TPD 1 001	С, Е
Val 12 Voir ot 13 Voir ot 14 Cet ob <i>Autoris</i> tion <i>ou</i>	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR bjet de communication 11 Commutation 3 bjet de communication 11 Lancer évènement 0/1 jet de commutation est autorisé sation objet de communication "L i.	ÊT CHE Entrée A : Capteur de commuta- tion si, à l'écran A: Capteur de ancer événement 0/1" 1 B	1 bit TPD 1 001 commutation, le p	C, E baramèt é avec
Val- 12 Voir ot 13 Voir ot 14 Cet ob Autoris tion ou L'objet nemer trée bii événe	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Dejet de communication 11 Commutation 3 objet de communication 11 Lancer évènement 0/1 ujet de communication est autorisé sation objet de communication 1 Lancer évènement 0/1 ui. : de communication 1 bit Lancen its peuvent être déclenchées, à lanaire, également par la réception ment 0/1.	ÊT CHE Entrée A : Capteur de commuta- tion si, à l'écran A: Capteur de ancer événement 0/1 " 1 B nent événement 0/1 est au 'exception des commutate n d'un télégramme sur l'obj	1 bit TPD 1 001 commutation, le p lit a été sélectionne torisé. Ainsi, les m ur/boutons raccord jet de communicat	C, E baramèl é avec êmes é dés à l'é ion <i>Lar</i>
Val- 12 Voir ot 13 Voir ot 14 Cet ob Autoris tion ou L'objet nemer trée bin événen Val-	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Djet de communication 11 Commutation 3 Djet de communication 11 Lancer évènement 0/1 jet de communication 11 Lancer évènement 0/1 i. :	ÊT CHE Entrée A : Capteur de commuta- tion si, à l'écran A: Capteur de .ancer événement 0/1 " 1 B nent événement 0/1 est au l'exception des commutate n d'un télégramme sur l'obj r événement 0	1 bit TPD 1 001 commutation, le p it a été sélectionne torisé. Ainsi, les m ur/boutons raccord et de communicat	C, E paramèt é avec êmes é dés à l'i ion <i>Lar</i>
Vali 12 Voir ob 13 Voir ob 14 Cet ob Autoris tion ou L'objet nemer trée bii événen Vali	eur télégramme : 0 = ARR 1 = MAR Dejet de communication 11 Commutation 3 Dejet de communication 11 Lancer évènement 0/1 jet de communication est autorisé sation objet de communication ,L ui. :: <	ÊT CHE Entrée A : Capteur de commuta- tion si, à l'écran A: Capteur de ancer événement 0/1 " 1 B ment événement 0/1 est au l'exception des commutate n d'un télégramme sur l'obj r événement 0 r événement 1	1 bit TPD 1 001 <i>commutation, l</i> e p <i>iit</i> a été sélectionne torisé. Ainsi, les m ur/boutons raccord et de communicat	C, E Paramèt é avec êmes é dés à l'é ion <i>Lar</i>

3.2.9 Mode de fonctionnement Capteur de commutation/variation

Ce mode de fonctionnement permet la commande d'éclairage variable.

Dans ce chapitre, vous trouvez toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de fonctionnement *capteur de commutation/variation*.

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

La description des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables pour entrées B...X est déduite des descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50!

3.2.9.1 Écran de paramètre *A : Capteur de commutation/de variation*

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran A : *Capteur de commutation/variation* sont effectués. Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p.50, l'option capteur de commutation/variation est sélectionnée dans le paramètre Entrée A.

Informations sur l'appareil Général Manuellement	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non	•
Autoriser/Verrouiller boutons entrées	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)	•
LED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms	•
A : Capteur de commut./de variation	Entrée lors de l'actionnement	fermé	-
	Fonction variation	Variation et commutation	•
	Appui long, à partir de	0,6 s	•
	Si appui bref : commutation	COMMUTATION	•
	Si appui long : sens de variation	variable, ap. actionnement = PLUS FONCÉ	•
	Processus de variation	MARCHE/ARRÊT variation	•

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

 oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé. L'entrée peut être ainsi verrouillée.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication *Verrouillage* (N°10), l'entrée physique peut être verrouillée, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication $\textit{Verrouillage}\ (N^\circ\ 10)$ n'a aucune influence sur la commande manuelle.

Blindage capacitif

Options:	<u>jusqu'à 10 nF (standard)</u>
	jusqu'à 20 nF
	jusqu'à 30 nF
	jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.

L'exemple suivant va illustrer ce qui précède :



A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Entrée lors de l'actionnement

Options: <u>fermé</u> ouvert

- fermé : L'entrée est fermée lors de l'actionnement.
- ouvert : L'entrée est ouverte lors de l'actionnement.
Fonction variation

Options: <u>Variation et commutation</u> Uniquement Variation

Ce paramètre programme si l'éclairage doit être en mode variation (Uniquement variation) ou s'il peut être aussi commuté en supplément (Variation et commutation). Dans ce cas, un appui long commande la variation et un appui bref la commutation.

Comment fonctionne le bouton 1 Variation ?

Les fonctions de commutation et de variation peuvent être commandées intégralement depuis un seul bouton. Chaque appui long en alternance commande une variation de l'éclairage PLUS CLAIRE ou PLUS SOMBRE, chaque appui bref a une fonction d'allumage ou d'extinction.

Si l'objet de communication *Commutation* = 0, un télégramme PLUS CLAIR est toujours envoyé. Pour pouvoir analyser le message de retour de commutation du module, le flag Écriture de l'objet de communication *Commutation* est placé.

Valeurs de l'objet de communication Com- mutation	Valeur du dernier télégramme de va- riation	Réaction à l'actionnement du va- riateur (télégramme de variation envoyé)
ARRÊT	PLUS SOMBRE	PLUS CLAIR
ARRÊT	PLUS CLAIR	PLUS CLAIR
MARCHE	PLUS SOMBRE	PLUS CLAIR
MARCHE	PLUS CLAIR	PLUS SOMBRE

Le tableau suivant illustre la fonction en détail :

L'avantage du paramètre *Uniquement variation* est qu'aucune différence n'est faite entre brefun appui bref et long. Ainsi, le télégramme de variation se produit immédiatement après la pression. Il n'est pas nécessaire d'attendre si un appui long est effectué.

Comment fonctionne le bouton 2 Variation ?

Si le bouton *variation* 2 est souhaité, il faut programmer aux paramètres Appui bref ou long, la fonction de la touche unique, par exemple MARCHE resp. PLUS CLAIR.

L'utilisateur a ainsi le choix de combiner les boutons pour faire varier par exemple un groupe d'éclairage ou bien quelle fonction est attribuée dans ce cas à chacun des boutons.

En outre; deux entrées sont nécessaire pour le bouton 2 variation par ex. *Entrée A* avec un appui bref pour l'allumage et un appui long pour une variation PLUS CLAIR. L'*entrée B* avec un appui bref pour éteindre et un appui long pour variation PLUS SOMBRE:

Si l'option Variation et commutation est sélectionnée au paramètre Fonction variation, les paramètres appui long à partir de ..., en appui bref : Commutation et en appui long : Direction de variation sont visibles dans l'écran A : Capteur de commutation/variation.

Appui long, à partir de ...

Options: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

La durée T_L est définie à partir d'un appui qui est interprété comme "long".

Si appui bref Commutation

Options: MARCHE ARRÊT COMMUTATION Pas de réaction

Ce paramètre détermine si l'objet de communication *Télégramme commutation* commute si appui bref avec COMMUTATION (typiquement : bouton 1 variation) ou s'il commute sur ARRÊT resp. MARCHE (typiquement : bouton 2 variation).

 COMMUTATION : Un appui bref modifie la valeur de l'objet de communication

Télégramme commutation.

- MARCHE : Si appui bref, la valeur 1 est envoyée.
- ARRÊT : Si appui bref, la valeur 0 est envoyée.

Si appui long Direction de variation

Options:

PLUS CLAIR PLUS SOMBRE alternatif alternatif après marche = PLUS CLAIR <u>alternatif, après marche = PLUS SOMBRE</u>

Ce paramètre règle ce que l'objet de communication *Variation* doit envoyer sur le bus en cas d'appui long.

Un appui bref modifie la valeur de l'objet de communication *Télégr. Variation.*

Dans le cas du bouton 1 Variation, le paramètre ici *Variation* doit être réglé sur variable. Dans ce cas, le télégramme de variation est envoyé en opposition au dernier télégramme de variation.

- PLUS CLAIR : L'objet de communication envoie un télégramme PLUS CLAIR.
- PLUS SOMBRE : L'objet de communication envoie un télégramme PLUS SOMBRE:
- variable : L'objet de communication envoie toujours en alternance un télégramme PLUS CLAIR et PLUS SOMBRE.
- variable, ap. actionnement = PLUS CLAIR : L'objet de communication envoie après un télégramme MARCHE une première fois un télégramme PLUS CLAIR, ensuite en alternance, un télégramme PLUS CLAIR et PLUS SOMBRE.
- variable, ap. actionnement = PLUS SOMBRE : L'objet de communication envoie après un télégramme MARCHE une première fois un télégramme PLUS SOMBRE, ensuite en alternance, un télégramme PLUS CLAIR et PLUS SOMBRE.

Note

Si l'option *uniquement variation* est sélectionnée dans le paramètre *Fonction Variation*, seul le paramètre *Si appui : Direction de variation* est visible.

Processus de variation

Options: <u>MARCHE/ARRÊT variation</u> Variation par étape

 MARCHE/ARRÊT variation : L'opération de variation démarre avec un télégramme PLUS CLAIR respectivement PLUS SOMBRE et est stoppée par un télégramme ARRÊT.

Télégramme variation 4-Bit

décimale	Hexadécimale	Binaire	Télégramme variation
0	0	0000	ARRÊT
1	1	0001	100 % PLUS SOMBRE
8	8	1000	ARRÊT
9	9	1001	100 % PLUS CLAIR

Pour plus d'informations voir : Entrée Télégramme variation 4 bit, p. 150

 Variation par étape : Des télégrammes de variation sont envoyé cycliquement pendant un appui long. Après l'appui, l'envoi cyclique est terminé.

Les deux paramètres suivants apparaissent seulement si dans le paramètre *Processus de variation*, l'option *Variation par étape* a été programmée.

Modification luminosité par télégramme envoyé

Options: 100/50/25/12,5/6,25/3,13/1,56 %

Ce paramètre définit la modification de la clarté en pourcentage qui provoque l'envoi cyclique d'un télégramme.

Répétition du télégramme tous les en s

Options: 0,3/0,4/0,5/0.6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Ce paramètre définit les intervalles d'envoi répétitifs des télégrammes

Attention

Pour la variation par étape, il faut veiller à ce que la durée paramétrée de la répétition de télégramme doit être harmonisée sur le variateur pour permettre une variation fluide.

Si l'entrée est bloquée pendant la variation par étape, les télégrammes de variation continue pendant le temps de verrouillage jusqu'à la fin.

3.2.9.2 Objets de communication Capteur de commutation/variation

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication *Entrée A* ont les n°. 10...19.

Les objets de communication *Entrée B* ont les n°. 20...29.

Les objets de communication Entrée C ont les n°. 30...39.

Les objets de communication *Entrée D* ont les n°. 40...49.

Les objets de communication *Entrée* E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication Entrée F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication Entrée G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication Entrée H ont les n°. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
■ ‡	10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	К	÷	S	878	87.3
∎ ‡	11	Commutation	Entrée A : Capteur de commut./varia	1 bit	К		S	Ü	-
■ ‡	12	Variation	Entrée A : Capteur de commut./varia	4 bit	к	3 <u>4</u>	20	Ü	923

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit TPD 1 003	С, Е

Cet objet de commutation est autorisé si, à l'écran A: *Capteur de commutation/variation, le* paramètre *Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit* a été sélectionné avec l'option *oui.*

L'entrée peut être verrouillée ou autorisée par l'objet de communication *Verrouiller*. Si l'objet de communication *Verrouiller* est activé, les entrées sont verrouillées.

Note

Au verrouillage de l'entrée, il ne se produit systématiquement aucune réaction sur un changement de signal à l'entrée, mais :

- l'attente d'une pression de touche longue resp. d'une durée minimale de signal est interrompue.
- un envoi cyclique paramétré pendant la variation par étape est interrompu.
- l'inscription de l'objet de communication Commutation est toujours possible.
- A l'autorisation d'une entrée, une modification des états de signaux entraîne
- à un traitement immédiat (contrairement au verrouillage), par ex.:
- les actionnements minimales respectivement détections d'un appui long/bref démarrent.
- des objets de communication envoient si nécessaire leur valeur.

L'objet de communication *Verrouillage* n'a aucune influence sur la commande manuelle. Ici, le statut du signal d'entrée simulé est toujours envoyé.

Valeur télégramme : 0 = Autorisation entrée A 1 = Verrouillage entrée A

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
11	Commutation	Entrée A : Capteur de commuta- tion/de variation	1 bit TPD 1 001	C, L, T
Cet ol mètre	bjet de communication est autoris Entrée A a été sélectionné avec	é si dans l'écran <i>Autorisat</i> l'option <i>Capteur de comm</i>	ion entrées AX, utation/variation.	le para-
En for ment ramét Lors o Avec	nction du paramétrage, cet objet d de l'entrée sur MARCHE, ARRÊT rée. de la commutation, la valeur préc le paramètre COMMUTATION, l'é	de communication peut êtr , COMMUTATION ou bier édente, par ex. 1 est passe objet de communication de	e commuté par un n aucune réaction ée directement à la evrait être relié (act	actionne- n'est pa- a valeur O. tualisation
mutat	ion du module de variation.	sse de groupe non envoye	e avec la reponse	ae com-
Va	L'objet de communication peu clique peut être interrompu res du paramétrage. Avec ce paramétrage, plus au leur télégramme : 0 = ARRÊ 1 = MARC	t être inscrit de l'extérieur. spectivement ne plus être p cun autre objet de commu T :HE	Ainsi, l'envoi cy- cossible en fonctic nication n'est visib	on le.
12	Variation	Entrée A : Capteur de commuta- tion/de variation	4 bit TPD 3 007	C, L
Cet ol mètre Un ap soient gramm progra 13 19	bjet de communication est autoris Entrée A a été sélectionné avec opui long de l'entrée provoque que t envoyés sur le bus via cet objet me ARRÊT est envoyé pour une ' essive, l'envoi cyclique de télégra	té si dans l'écran Autorisat l'option Capteur de comm e des télégrammes PLUS de communication. A la fir VARIATION ARRET-MAR mmes de variation est stop	ion entrées AX, utation/variation. CLAIR ou PLUS S o de la pression, ur CHE et pour une v opé.	le para- OMBRE n télé- ariation
Dans	L ce mode de fonctionnement non	L utilisé		<u> </u>

3.2.10 Mode de fonctionnement *Capteur de store*

Ce mode de fonctionnement permet la commande de stores et de volets roulants par des boutons ou interrupteurs.

Ce chapitre comporte toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de fonctionnement *Capteur de stores.*

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

La description des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables pour entrées B...X est déduite des descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50!

3.2.10.1 Écran de paramètre A : Capteur de store

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran A : *Capteur de store* sont effectués. Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50, l'option capteur de store est sélectionnée dans le paramètre Entrée A.

Informations sur l'appareil Général	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non 🔹
Manuellement Autoriser/Verrouiller boutons entrées bil	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard) 🔹
LED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms 🔻
A : Capteur de store	Entrée lors de l'actionnement	fermé 🔹
	Fonction de commande du store Appui bref : ARRÊT/Par étape Appui long : OUVRIR/FERMER	Mode 2 boutons (bref = par étape, long = entier) < NOTE
	Appui long, à partir de	0,6 s 🔹
	Réaction si appui bref	ARRÊT/Lamelle OUVERTE 🔹
	Réaction si appui long	OUVRIR

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options:	non
	oui

 oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé. L'entrée peut être ainsi verrouillée.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication *Verrouillage* (N°10), l'entrée physique peut être verrouillée, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication Verrouillage (N° 10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.

Blindage capacitif

Options: jusqu'à 10 nF (Standard) jusqu'à 20 nF jusqu'à 30 nF jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/50/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.

L'exemple suivant va illustrer ce qui précède :



A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Entrée lors de l'actionnement

Options: <u>fermé</u> ouvert

- fermé : L'entrée est fermée lors de l'actionnement.
- ouvert : L'entrée est ouverte lors de l'actionnement.

Fonction de commande du store

Options:Mode 1 bouton (bref = par étape, long = déplac. continu)
Mode 1 bouton (bref = déplac. continu, long= par étape)
Mode 1 bouton (seulement déplac. continu - STOPP)
Mode 1 commutateur (seulement en déplac. continu)
Mode 2 boutons (bref = par étape, long = déplac. continu)
Mode 2 commutateur/bouton (uniquement en déplac. continu)
Mode 2 boutons (uniquement en déplac. continu)
Mode 2 boutons (uniquement en déplac. continu)
Mode 2 boutons (seulement lamelle)

Le tableau suivant donne un aperçu des différentes fonctions de commande des stores.

Mode 1 boutons (bref =	par étape, long = déplac. continu)
Appui bref	ARRÊT/par étape
	Direction opposée au dernier télégramme en déplac. continu*
	Pour inverser les lamelles, il faut actionner HAUT resp. BAS
Appui long	Montée ou descente
Mode 1 bouton (bref =	déplac. continu, long = par étape)
Appui bref	Montée ou descente
Appui long	ARRÊT/par étape
	Direction opposée au dernier télégramme en déplac. continu
Mode 1 bouton (seuler	nent en déplac. continu - ARRÊT)
Si appui	Les télégrammes suivants sont envoyés les uns derrière les autres :
	…▶ Montée ▶ ARRÊT/par étape ▶
	Descente ► ARRÊT/par étape ► *
Mode 1 commutateur (s	seulement en déplac. continu)
Si appui	Montée ou descente
Fin de l'appui	ARRÊT/par étape*
Mode 2 boutons (bref =	par étape, long = déplac. continu)
Appui bref	ARRÊT/Lamelle OUVERT/FERME (paramétrable)
Appui long	Montée ou descente (paramétrable)
Mode 2 commutateurs/	boutons (seulement en déplac. continu)
Si appui	Montée ou descente (paramétrable)
Fin de l'appui	ARRÊT Lamelle OUVERT/FERME (paramétrable)
Mode 2 boutons (seule	ment en déplac. continu)
Si appui	Montée ou descente (paramétrable)
Appui suivant	ARRÊT
Mode 2 boutons (seule	ment lamelle)
Si appui	ARRÊT/Lamelle OUVERT ou FERME (paramétrable)
*	

Si le module annonce le paramètre, l'objet de communication Store HAUT/BAS peut être synchronisé en mode 1 bouton. Si le module se trouve dans une position de fin de course (voir objets de communications position finale haut ou position finale bas), ainsi le sens de marche est prédéterminé. En mode 1 bouton/commutateur, le dernier sens de marche est déterminé par la dernière actualisation de l'objet de communication Store HAUT/BAS.

Selon la sélection dans le paramètre *Fonction de commande du store,* différents paramètres apparaissent.

Tous les paramètres sont décrits dans ce qui suit :

Appui long, à partir de ...

Options: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

La durée T_L est définie à partir d'un appui qui est interprété comme "long".

Répétition du télégramme "Lamelle" tous les...

Options: 0,3/0,4/<u>0.5</u>/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

La durée est définie ici à partir de quand le télégramme *Lamelle* doit être répété.

Réaction si appui bref

Options:	ARRÊT/Lamelle OUVERT
•	ARRÊT/Lamelle FERMÉ

Réaction si appui long

Options:	<u>MONTEE</u>
	DESCENTE

Il est paramétré ici si l'entrée déclenche des télégrammes pour le sens de marche vers le haut (HAUT) ou vers le bas (BAS).

Réaction quand appui

Options: <u>MONTEE</u> DESCENTE

Il est paramétré ici si l'entrée déclenche des télégrammes pour le sens de marche vers le haut (HAUT) ou vers le bas (BAS).

3.2.10.2 Objets de communication

Capteur de store

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication *Entrée A* ont les n°. 10...19.

Les objets de communication *Entrée B* ont les n°. 20...29.

Les objets de communication Entrée C ont les n°. 30...39.

Les objets de communication Entrée D ont les n°. 40...49.

Les objets de communication Entrée E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication *Entrée* F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication Entrée G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication Entrée H ont les n°. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
∎‡	10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	К	-	S	100	10.0
■ ‡	11	Store OUVRIR/FERMER	Entrée A : Capteur de store	1 bit	Κ	2	S	Ü	512 F
■ ‡	12	ARRÊT/Réglage des lamelles	Entrée A : Capteur de store	1 bit	К	ай С	23	Ü	(949)
■‡	13	Position finale supérieure	Entrée A : Capteur de store	1 bit	К	-	S	-	-
∎‡	14	Position finale inférieure	Entrée A : Capteur de store	1 bit	К	(7	S	101	121

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de	Flags
10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit TPD 1	C, E
			003	

Cet objet de commutation est autorisé si, à l'écran A: *Capteur de store,* le paramètre *Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit* a été sélectionné avec l'option *oui.*

L'entrée peut être verrouillée ou autorisée par l'objet de communication *Verrouiller*. Si l'objet de communication *Verrouiller* est activé, les entrées sont verrouillées.

Note

Au verrouillage de l'entrée, il ne se produit systématiquement aucune réaction sur un changement de signal à l'entrée, mais :

- l'attente d'une pression de touche longue resp. d'une durée minimale de signal est interrompue.
- un envoi cyclique n'est pas interrompu.
- les objets de communication sont encore actualisés et le cas échéant également envoyés

A l'autorisation d'une entrée, une modification des états de signaux entraîne un traitement immédiat (contrairement au verrouillage), par ex.:

- les appuis minimaux respectivement les détections d'un appui long/bref démarrent.
- des objets de communication envoient si nécessaire leur valeur actuelle.

L'objet de communication Verrouillage n'a aucune influence sur la commande manuelle. Ici, le statut du signal d'entrée simulé est toujours envoyé.

Valeur télégramme :

0 = Autorisation entrée A 1 = Verrouillage entrée A

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de	Flags
11	Store OUVRIR/FERMER	Entrée A : Capteur de store	1 bit TPD 1 008	C, L, T

Cet objet de communication est autorisé si dans l'écran *Autorisation entrées A...X*, le paramètre *Entrée A* a été sélectionné avec l'option *Capteur de store*.

Cet objet de communication envoie un télégramme de montée et/ou de descente continue de store au bus. Par la réception de télégrammes, l'appareil reconnait en outre des télégrammes de marche d'un autre capteur, par exemple, fonctionnement parallèle.

Valeur télégramme :	0 = HAUT
	1 = BAS

12	ARRÊT/Réglage des lamel-	Entrée A :	1 bit	C, L
	les	Capteur de store	TPD 1 007	

Cet objet de communication est autorisé si dans l'écran *Autorisation entrées A...X,* le paramètre *Entrée A* a été sélectionné avec l'option *Capteur de store.*

Cet objet de communication envoie un télégramme ARRÊT resp. réglage de lamelle.

Valeur télégramme :	0 = ARRÊT/Réglage de lamelle OUVERT
	1 = ARRÊT/Réglage de lamelle FERME

13	Position finale supérieure	Entrée A : Capteur de store	1 bit TPD 1 002	C, E	

Cet objet de communication est autorisé si dans l'écran *Autorisation entrées A...X*, le paramètre *Entrée A* a été sélectionné avec l'option *Capteur de store*.

La réponse d'un module de store, qui indique si le store se trouve en position finale supérieure, peut être reliée à cet objet de communication.

Note

L'objet de communication est important pour le mode 1 bouton (synchronisation).

Valeur télégramme : 0 = le store ne se trouve pas en position supérieure finale. 1 = le store a atteint la position finale supérieure.

14	Position finale inférieure	Entrée A :	1 bit	С, Е
		Capteur de store	TPD 1 002	

Cet objet de communication est autorisé si dans l'écran *Autorisation entrées A...X,* le paramètre *Entrée A* a été sélectionné avec l'option *Capteur de store.*

La réponse d'un module de store, qui indique si le store se trouve en position finale inférieure, peut être reliée à cet objet de communication.

Note

L'objet de communication est important pour le mode 1 bouton (synchronisation).

Valeur télégramme : 0 = le store r

0 = le store ne se trouve pas en position inférieure finale.1 = le store a atteint la position finale inférieure.

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de	Flags
15 19				
Dans ce mode de fonctionnement non utilisé.				

3.2.11 Mode de fonctionnement Valeur/fonction forçage

Ce mode de fonctionnement permet l'envoi de valeurs de tout type de données.

Ce chapitre comporte toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de fonctionnement *Valeur/fonction forçage.*

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

La description des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables pour entrées B...X est déduite des descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50!

3.2.11.1 Écran de paramètre *A : Valeur/Fonction forçage*

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran *A* : Valeur/fonction forçage sont effectués. Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50, l'option Valeur/fonction forçage est sélectionnée dans le paramètre Entrée A :

Informations sur l'appareil Général Manuellement	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non 🔹
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard) 🔹
LED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms 🔹
A : Valeur/Fonction forçage	Dinstinction entre appui bref et long	non 🔹
	Ouverture du contact => évènement 0 Fermeture du contact => évènement 1	< NOTE
	Activer durée minimum du signal	non
	Demander entrée après téléchargement, réinit. de l'ETS et retour tension bus	non •
	Valeur 1 (réaction quand résultat 0)	Valeur 1 bit [0255] •
	valeur envoyée [0255]	0
	Valeur 2 (réaction quand résultat 1)	Valeur 1 bit [0255]
	valeur envoyée [0255]	0

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

 oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé. L'entrée peut être ainsi verrouillée.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication *Verrouillage* (N°10), l'entrée physique peut être verrouillée, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication *Verrouillage* (N° 10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.

Blindage capacitif

Options: jusqu'à 10 nF (Standard) jusqu'à 20 nF jusqu'à 30 nF jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/50/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.

L'exemple suivant va illustrer ce qui précède :



A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Distinction entre appui bref et long

Options : oui non

Ce paramètre permet de définir si l'entrée fait la différence entre un appui bref et long.

 oui : Après ouverture/fermeture du contact, une attente est nécessaire pour reconnaitre un appui long ou bref. Ensuite une réaction possible est déclenchée.

Note

A la différentiation entre un appui long et bref, deux objets de communications deviennent visibles par entrée. Un objet de communication n'émet que sur appui bref, et l'autre objet de communication que sur un appui long.

La figure suivante illustre la fonction :



T_L est la durée à partir de laque un appui long est détecté.

ABB i-bus® KNX

Mise en service

3.2.11.1.1 Paramètre Différenciation entre appui bref et long – non

Si l'option *non* est sélectionnée dans le paramètre Différentiation entre bref et long, les paramètres suivants apparaissent à l'écran <u>A: Valeur/fonction</u> <u>forçage</u>, p. 85:

-		
nformations sur l'appareil Sénéral	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non 🔹
/lanuellement autoriser/Verrouiller boutons entrées bil	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard) 🔹
ED entrées binaires sutoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms •
A : Valeur/Fonction forçage	Dinstinction entre appui bref et long	non 🔹
	Ouverture du contact => évènement 0 Fermeture du contact => évènement 1	oui Note
	Activer durée minimum du signal	non 👻
	Demander entrée après téléchargement, réinit. de l'ETS et retour tension bus	non 🔻
	Valeur 1 (réaction quand résultat 0)	Valeur 1 bit [0255]
	valeur envoyée [0255]	0
	Valeur 2 (réaction quand résultat 1)	Valeur 1 bit [0255]
	valeur envoyée [0255]	0

Ouverture du contact => évènement 0 Fermeture du contact => évènement 1

<-----NOTE

Activer durée minimum du signal

Options: <u>non</u> oui

• oui : Les paramètres suivants apparaissent:

Quand fermeture du contact en valeur x 0,1 s [0...65.535] Options: 1...<u>10</u>...65 535

Quand ouverture du contact en valeur x 0,1 s [0...65.535] Options: 1...<u>10</u>...65 535

Qu'est-ce que la durée minimale de signal ?

A la différence de la temporisation anti-rebond, un télégramme est envoyé ici après expiration de la durée minimale de signal.

La fonction en détail :

Si un flanc est détecté à l'entrée, la durée minimale de signal commence. A ce moment aucun télégramme n'est envoyé au bus. Pendant la durée minimale de signal, le signal n'est pas exploité à l'entrée. Si un flanc supplémentaire est détecté à l'entrée pendant la durée minimale de signal, cela va être interprété comme un nouvel actionnement et la durée minimale de signal redémarre.

Si plus aucun changement de flanc ne se produit à l'entrée après le début de la durée minimale de signal, à l'expiration de cette durée, un télégramme est envoyé au bus.

Exemple : Temporisation anti-rebond du signal d'entrée au flanc détecté :



Uniquement dans deux cas, après un changement de flanc, il ne se produit plus aucun autre changement de flanc pendant la durée minimale de signal T_M . Pour cette raison, seulement ces deux derniers sont reconnus.

Demander entrée après téléchargement, réinit. de ETS et retour tension bus

Options: non

oui

- oui : La valeur de l'objet de communication est consultée après le téléchargement, la réinit. EST et le retour de tension de bus.
- Non: La valeur de l'objet de communication est consultée après le téléchargement, la réinit. EST et le retour de tension de bus.

L'option oui entraîne l'apparition des paramètres suivants :

Temps d'attente inactif après retour tension bus en s [0...30.000]

Options: <u>0</u>...30 000

Ici, le temps d'attente après un retour de tension de bus est paramétré. A l'expiration du temps d'attente, l'état est consulté aux bornes d'entrée. L'entrée réagit comme si l'état venait juste d'être modifié sur les bornes d'entrée.

Note

Le temps d'attente inactif ne s'additionne <u>pas</u> à la temporisation d'envoi paramétrable proprement dite. Celui-ci peut être réglé séparément.

Valeur 1 (réaction quand résultat 0)

Options :	ne pas envoyer
	Valeur 1 bit [0/1]
	Valeur 2 bit [fonction forçage]
	Valeur 1 octet [-128127]
	Valeur 1 octet [0255]
	Valeur 1 octet [scène 8 bit]
	Valeur 2 octets [-32.76832.767]
	Valeur 2 octets [065.565]
	Valeur 2 octets [virgule flottante EIB]
	Valeur 3 octets [heure, jours de semaine]
	Valeur 4 octets [-2.147.483.6482.147.483.647]
	Valeur 4 octets [04.294.967.295]

Ce paramètre sert à déterminer le type de données qui est envoyé à l'actionnement du contact.

Selon la sélection dans le paramètre Valeur 1 *(si flanc montant resp. si appui bref),* différents paramètres apparaissent. Tous les paramètres sont décrits dans ce qui suit

Valeur envoyée [X]

Options: ARRÊT/MARCHE/COMMUTATION <u>0</u>/1 -128...0...127 <u>0</u>...255 -32.768...0...32767 <u>0</u>...65.535 -100...20...100 -2.147.483.648...0...2.147.483.647 <u>0</u>...4.294.967.295

Ce paramètre définit la valeur envoyée lors de l'appui. La plage de valeur dépend du type de données paramétré de la valeur X.

valeur envoyée

Options: MARCHE, activer fonction forçage ARRÊT, activer fonction forçage désactiver fonction forçage

Ce paramètre définit la valeur envoyée lors de l'appui.

La fonction forçage est expliquée au tableau suivant :

Bit 1	Bit 0	Accès	Remplir
0	0	libre	La sortie de commutation est autorisée via l'objet de
0	1	libre	communication <i>fonction forçage</i> du module. Il est ainsi possible de commuter le module directement via l'objet de communication <i>Commutation</i> .
1	0	Arrêt	La sortie de commutation est éteinte via l'objet de communication <i>fonction forçage</i> du module. Il n'est ainsi plus possible de commuter le module directement via l'objet de communication <i>Commutation.</i>
1	1	Marche	La sortie de commutation est enclenchée via l'objet de communication <i>fonction forçage</i> du module. Il n'est ainsi plus possible de commuter le module directement via l'objet de communication <i>Commutation.</i>

Scène 8 bit

Options:

Options: <u>1</u>...64

Ce paramètre définit le numéro de scène KNX envoyé lors de l'appui.

Appeler/Sauvegarder scènes

appeler sauvegarder

Ce paramètre définit si la scène doit être appelée ou sauvegardée.

Heure [0...23]

Options: <u>0</u>...23

Minute [0...59]

Options: <u>0</u>...59

Seconde [0...59]

Options: <u>0</u>...59

Ces paramètres permettent de régler les heures, minutes et secondes devant être envoyées au moment de l'appui.

Jour de semaine [1 = Lu, 2...6, 7 = Di]

Options:

<u>0 = aucun jour</u> 1 = Lundi 2 = Mardi

3 = Mercredi

4 = Jeudi

5 = Vendredi

- 6 = Samedi
- 7 = Dimanche

Ces paramètres permettent de définir le jour de la semaine envoyé au moment de l'appui.

Valeur 2 (réaction quand résultat 1)

Note

Les descriptions du paramètre Valeur 2 (réaction quand résultat 1) correspondent à celles du paramètre Valeur 1 (réaction quand résultat 0).

3.2.11.1.2 Paramètre Différenciation entre appui bref et long – oui

Si l'option *oui* est sélectionnée dans le paramètre *différentiation entre appui bref et* long, les paramètres suivants apparaissent :

nformations sur l'appareil Général Manuellement	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non	•
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)	•]
ED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms	•
A : Valeur/Fonction forçage	Dinstinction entre appui	oui	•
	Appui bref => évènement 0		
	Appui long => évènement 1	fermé	-
	Appui long, à partir de	0,6 s	-
	Valeur 1 (réaction quand résultat 0)	Valeur 1 bit [0255]	1
	valeur envoyée [0255]	0	5
	Valeur 2 (réaction quand résultat 1)	Valeur 1 bit [0255]	-
	valeur envoyée [0255]	0	3

Entrée est au moment de l'appui

Options: <u>fermé</u> ouvert

fermé : L'entrée est fermée au moment de l'appui.

ouvert : L'entrée est ouverte au moment de l'appui.

Appui long, à partir de ...

Options: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

La durée T_L est définie à partir d'un appui qui est interprété comme "long".

Note

Pour les descriptions restantes, veuillez-vous référer au paramètre <u>Différentiation entre appui bref et long - non</u>, p. 88.

3.2.11.2 Mode de fonctionnement Valeur/fonction forçage

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication *Entrée A* ont les n°. 10...19.

Les objets de communication Entrée B ont les n°. 20...29.

Les objets de communication Entrée C ont les n°. 30...39.

Les objets de communication *Entrée D* ont les n°. 40...49.

Les objets de communication *Entrée* E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication *Entrée* F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication Entrée G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication Entrée H ont les n°. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
■ ‡	10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	К		S	- 53	-
===	11	Valeur 1, sans signe	Entrée A : Valeur/Fonction forçage	1 Byte	К	82	2	Ü	120
 	12	Valeur 2, sans signe	Entrée A : Valeur/Fonction forçage	1 Byte	К	84	2	Ü	1

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit TPD 1 003	С, Е

Cet objet de commutation est autorisé. si, à l'écran A : *Valeur/fonction forçage* le paramètre *Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit* a été sélectionné avec l'option *oui.*

L'entrée peut être verrouillée ou autorisée par l'objet de communication *Verrouiller*. Si l'objet de communication *Verrouiller* est activé, les entrées sont verrouillées.

Note

Au verrouillage de l'entrée, il ne se produit en principe aucune réaction sur un changement de signal à l'entrée, mais :

- l'attente d'une pression de touche longue resp. d'une durée minimale de signal est interrompue.
- la sauvegarde est terminée au moment du paramétrage scène 8 bit.
- l'actualisation des objets de communication est poursuivie et le cas échéant ils sont également envoyés.
- A l'autorisation d'une entrée, une modification des états de signaux entraîne un traitement immédiat (contrairement au verrouillage), par ex.:
- les appuis minimaux respectivement les détections d'un appui long/bref sont lancés.
- les objets de communication envoient si nécessaire leur valeur actuelle.

L'objet de communication *Verrouillage* n'a aucune influence sur la commande manuelle. Ici, le statut du signal d'entrée simulé est toujours envoyé.

Valeur télégramme :

0 = Autorisation entrée A 1 = Verrouillage entrée A

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags			
11	Valeur 1, sans signe	Entrée A :	variable	C, L			
		Valeur/Fonction forçage	TPD variable				
Cet obj	et de communication est au	orisé si dans l'écran Autoris	ation entrées AX,	le para-			
mètre E	Entrée A a été sélectionné a	vec l'option Valeur/fonction f	orçage.				
Cet obj	et de communication envoie	, si l'appui est bref à l'ouvert	ure ou la fermeture	du contact,			
une val	eur sur le bus. La valeur et l	e type de données sont libre	ement paramétrable	S.			
Valeur	1 bit [0/1]	TPD 1.001 télé	gramme de commu	utation			
Valeur	2 bit [03]	TPD 2.001 télé	gramme de fonctio	n forçage			
Valeur 1 octet [128127] TPD 6.010 valeur							
Valeur 1 octet [0255] TPD 5.010 valeur							
Valeur 1 octet [scène 8 bit] TPD 18.001 commander scène							
Valeur	2 octets [-32.76832.767]	TPD 7.001 val	eur				
Valeur	2 octets [065.535]	TPD 8.001 val	eur				
Valeur	2 octets [virgule flottante]	TPD 9.001 tem	npérature				
Valeur	3 octets [heure, jour]	TPD 10.001 he	eure, jour de semair	ne			
Valeur	4 octets [04.294.967.295]	TPD 12.001 va	aleur				
Valeur	4 octets [-2 147 483	TPD 13.001 va	aleur				
6482	147.483.647]						
12	Valeur 2, sans signe						
Voir ob	jet de communication 11						
13							
19							
Dans c	Dans ce mode de fonctionnement non utilisé.						

© 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

3.2.12 Mode de fonctionnement Gestion des scènes

Ce mode de fonctionnement permet l'appel et la sauvegarde de plusieurs groupes de modules. Un groupe de modules se compose de plusieurs objets de communication qui sont reliés avec la même adresse de groupe. Il peut se composer par exemple de modules de commutation (valeurs 1 bit) ou de modules de variation (valeurs 1 octet). Les types de données sont paramétrables.

Ce chapitre comporte toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de fonctionnement *Gestion des scènes.*

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

Pour la description des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables des entrées B...X, veuillez-vous référer aux descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50!

3.2.12.1 Écran de paramètre A: Gestion des scènes

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran A : Gestion des scènes sont effectués.

Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50, l'option *Gestion des scènes* est sélectionnée dans le paramètre *Entrée A :*

nformations sur l'appareil Général	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non	•
Vanuellement Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)	•
.ED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms	•
A : Gestion des scénarios	Type de contact connecté	fermé	•
	Suucesteler scénario	non	5
	Sauvegarder scenario		_
	Groupe actionneur A : Type	Valeur 1 bit [MARCHE/ARRÊT]	•
	Préréglage	MARCHE	•
	Sauvegarder via bus	non	•
	Groupe actionneur B : Type	Valeur 1 bit [MARCHE/ARRÊT]	•
	Préréglage	MARCHE	•
	Sauvegarder via bus	non	•
	Groupe actionneur C : Type	Valeur 1 bit [MARCHE/ARRÊT]	•
	Préréglage	MARCHE	•
	Sauvegarder via bus	non	•
	Groupe actionneur D : Type	Valeur 1 bit [MARCHE/ARRÊT]	•

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé.
 L'entrée peut être ainsi verrouillée.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication *Verrouillage* (N°10), l'entrée physique peut être verrouillée, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication $\textit{Verrouillage}\ (N^\circ\ 10)$ n'a aucune influence sur la commande manuelle.

blindage capacitif

Options: jusqu'à 10 nF (Standard) jusqu'à 20 nF jusqu'à 30 nF jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/50/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.

Exemple : Temporisation anti-rebond du signal d'entrée au flanc détecté :



A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Entrée lors de l'actionnement

Options: <u>fermé</u> ouvert

- fermé : L'entrée est fermée au moment de l'appui
- ouvert : L'entrée est ouverte au moment de l'appui.

Sauvegarder scène

Options: <u>non</u> si appui long avec valeur objet = 1 si appui long et valeur objet = 1

Ce paramètre détermine de quelle manière est déclencher une sauvegarde de la scène en cours et quelle fonction possède l'objet de communication *Sauvegarder scène*. Ceci dépend de la commande de la scène.

- si appui long : Dès qu'un appui long est détecté, la sauvegarde est activée.
- Valeur objet = 1 : Si l'objet de communication Sauvegarder scène reçoit la valeur 1, la sauvegarde est activée.
- si appui long et valeur objet = 1 : Dès qu'un appui long est détecté et que l'objet de communication Autorisation sauvegarde, présente la valeur 1, la sauvegarde est activée.

Que se passe-t-il si Sauvegarder scène a été déclenché ?

La scène a été adaptée simplement par la sauvegarde des valeurs actuelles du module.

L'objet de communication *Affichage Sauvegarder scène* envoie la valeur 1, quand toutes les réponses des objets de communication ont été reçues. (Début sauvegarder scène)

Les valeurs des objets de communication concernés sont interrogées via le bus.

L'objet de communication *Affichage Sauvegarder* scènes n'envoie la valeur 0 que si en relâchant prématurément la touche, toutes les réponses des objets d communication n'ont pas pu être reçues. Si la touche est relâchée trop tôt, il ne se produit aucune sauvegarde.

Quand l'option si appui long ou *si appui long et valeur objet = 1* est sélectionnée dans le paramètre *Sauvegarder scène*, le paramètre suivant apparaît.

Appui long, à partir de ...

Options: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

La durée TL est définie à partir d'un appui qui est interprété comme "long".

Groupe de module A : Type

Options: <u>Valeur 1 bit [MARCHE/ARRÊT]</u> Valeur 1 octet [0...100 %] Valeur 1 octet [0...255] Valeur 2 octets [température]

Pour chacun des 6 groupes de modules A....F, il est possible de sélectionner des types de données différents.

Note

Les possibilités de réglage des groupes de module B...F sont identiques à celles du groupe de modules A. Elles ne seront donc expliquées ici à titre d'exemple que pour le groupe de modules A.

Selon le type de données paramétré pour les groupes de modules, différentes options sont visibles dans le paramètre suivant *Préréglage*.

Préréglage

Options: MARCHE/ARRÊT 0/<u>10</u>/20/30/40/50/60/70/80/90/100 % <u>0</u>...255 -100,00...20,00...100,00

Ce paramètre définit la valeur envoyée au moment de l'appui. La plage de valeur dépend du type de données paramétré de la valeur X.

Note

Si une scène a été sauvegardée par le bus et que le préréglage doit être rétabli, l'objet de communication "*Réinit. scène sur préréglage*". Ceci s'effectue par un téléchargement des valeurs préparamétrées ou par une réinit. ETS

Sauvegarder via bus

Options : oui

non

Ce paramètre définit si la scène doit être sauvegardée via le bus.. Le paramètre n'est actif que si une option inégal à *non* dans le paramètre *Sauvegarder scène* a été sélectionnée.

Si une lecture d'un objet de communication n'est pas possible, le réglage devrait être laissé sur *non* (voir paramètre *sauvegarder scène*), sinon la scène complète pourrait ne pas être sauvegardée dans certaines circonstances.

3.2.12.2 Objets de communication

Gestion des scènes

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication *Entrée A* ont les n°. 10...19.

Les objets de communication Entrée B ont les n°. 20...29.

Les objets de communication Entrée C ont les n°. 30...39.

Les objets de communication *Entrée D* ont les n°. 40...49.

Les objets de communication *Entrée* E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication *Entrée* F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication Entrée G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication *Entrée* H ont les n°. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
■ ‡	10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	К	27	S	-	
====	11	Gpe actionn. A [MARCHE/ARRÊT]	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	Κ	12	S	Ü	А
===	12	Gpe actionn. B [MARCHE/ARRÊT]	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	К	19	S	Ü	А
===	13	Gpe actionn. C [MARCHE/ARRÊT]	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	К	iπ.	S	Ü	А
■ ‡	14	Gpe actionn. D [MARCHE/ARRÊT]	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	К	87	S	Ü	А
■ ‡	15	Gpe actionn. E [MARCHE/ARRÊT]	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	Κ	12	S	Ü	А
=	16	Gpe actionn. F [MARCHE/ARRÊT]	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	К	19	S	Ü	А
=2	17	Libérer de la mémoire	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	К	(7	S	-	-
;	18	Affich. scénarios sauvegardés	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	К	127	5	Ü	1.71
■#	19	Réinit. scénario aux prérégl.	Entrée A : Gestion des scénarios	1 bit	К	L	S	Ü	- 22

ABB i-bus® KNX

Mise en service

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit TPD 1 003	C, E

Cet objet de commutation est autorisé si, à l'écran *A* : *Gestion des scènes* le paramètre *Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit* a été sélectionné avec l'option *oui*.

L'entrée peut être verrouillée ou autorisée par l'objet de communication *Verrouiller*. Si l'objet de communication *Verrouiller* est activé, les entrées sont verrouillées.

Note

Au verrouillage de l'entrée, il ne se produit en principe aucune réaction sur un changement de signal à l'entrée, mais :

- l'attente d'une pression de touche longue resp.. d'une durée minimale de signal est interrompue.
- la sauvegarde est terminée au moment du paramétrage scène 8 bit.
- l'actualisation des objets de communication est poursuivie et le cas échéant ils sont également envoyés.
- A l'autorisation d'une entrée, une modification des états de signaux entraîne un traitement immédiat (contrairement au verrouillage), par ex.:
- les appuis minimaux respectivement les détections d'un appui long/bref sont lancés.
- des objets de communication envoient si nécessaire leur valeur actuelle.

L'objet de communication *Verrouillage* n'a aucune influence sur la commande manuelle. Ici, le statut du signal d'entrée simulé continue à être envoyé.

Valeur télégramme :

0 = Autorisation entrée A 1 = Verrouillage entrée A

11	Groupe de modules A	Entrée A :	variable	C, L, T
	[variable]	Gestion des scènes	TPD variable	
Cet obje bus	et de communication envoie	selon le paramétrage de la	scène les valeurs s	uivantes au
Valeur '	1 bit [MARCHE/ARRÊT]	TPD 1.001 vale	eur de commutation	
Valeur 1 octet [0100] TPD 5.001 valeur de pourcentage				
Valeur 1 octet [0255] TPD 5.010 valeur				
Valeur 2	2 octets [température]	TPD 9.001 tem	pérature	
12	Groupe de modules B	Entrée A :	variable	C, L, T
	[variable]	Gestion des scènes	TPD variable	
Cet obje bus	et de communication envoie	selon le paramétrage de la	scène les valeurs s	uivantes au
Valeur ?	1 bit [MARCHE/ARRÊT]	TPD 1.001 vale	eur de commutation	
Valeur ?	1 octet [0…100]	TPD 5.001 vale	eur de pourcentage	

TPD 9.001 température

Valeur 1 octet [0...255]

Valeur 2 octets [température]

octet [0...255] TPD 5.010 valeur

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags			
13	Groupe de modules C [variable]	Entrée A : Gestion des scènes	variable TPD variable	C, L, T			
Cet obje bus	et de communication envoie	selon le paramétrage de la	scène les valeurs s	uivantes au			
Valeur '	1 bit [MARCHE/ARRÊT]	TPD 1.001 val	eur de commutation	1			
Valeur ²	1 octet [0100]	TPD 5.001 val	eur de pourcentage				
Valeur ²	1 octet [0255]	TPD 5.010 val	eur				
Valeur 2	2 octets [température]	TPD 9.001 tem	npérature				
14	Groupe de modules D [variable]	Entrée A : Gestion des scènes	variable TPD variable	C, L, T			
Cet objet de communication envoie selon le paramétrage de la scène les valeurs suivantes au							
Valeur ?	1 bit [MARCHE/ARRÊT]	TPD 1.001 val	eur de commutation	1			
Valeur '	1 octet [0100]	TPD 5.001 val	eur de pourcentage				
Valeur 1 octet [0255] TPD 5.010 valeur							
Valeur 2	Valeur 2 octets [température] TPD 9.001 température						
15	Groupe de modules E [variable]	Entrée A : Gestion des scènes	variable TPD variable	C, L, T			
Cet obje	et de communication envoie	selon le paramétrage de la	scène les valeurs s	suivantes au			
Valeur ?	1 bit [MARCHE/ARRÊT]	TPD 1.001 val	eur de commutation	1			
Valeur ²	1 octet [0100]	TPD 5.001 val	eur de pourcentage				
Valeur ²	1 octet [0255]	TPD 5.010 val	eur				
Valeur 2	2 octets [température]	TPD 9.001 terr	npérature				
16	Groupe de modules F [variable]	Entrée A : Gestion des scènes	variable TPD variable	C, L, T			
Cet obje bus	et de communication envoie	selon le paramétrage de la	scène les valeurs s	uivantes au			
Valeur ?	1 bit [MARCHE/ARRÊT]	TPD 1.001 val	eur de commutation	I			
Valeur ²	1 octet [0100]	TPD 5.001 val	eur de pourcentage				
Valeur '	1 octet [0255]	TPD 5.010 val	eur				
Valeur 2	2 octets [température]	TPD 9.001 terr	pérature				
17	Sauvegarder scène	Entrée A : Gestion des scènes	1 bit TPD 1 003	C, E			
Cet objet de communication n'apparaît que dans l'option <i>Valeur objet</i> = 1. Cette option peut être paramétrée dans le paramètre <i>Sauvegarder scène</i> . Cet objet de communication sert à autoriser la sauvegarde d'une scène par l'intermédiaire du bus. La fonction dépend du type de sauvegarde de la scène.							

ABB i-bus® KNX

Mise en service

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
17	Autoriser la sauvegarde	Entrée A :	1 bit	С, Е
		Gestion des scènes	TPD 1 003	
Cet ol	bjet de communication n'appa	raît que dans l'option si app	ui long et <i>valeur ob</i>	<i>jet</i> = 1.
Cette	option peut être paramétrée o	dans le paramètre Sauvegai	<i>rder scène</i> . Cet obje	et de com-
munic	ation sert à déclencher la sau	ivegarde d'une scène par l'ir	ntermédiaire du bus	. La fonc-
tion d	épend du type de sauvegarde	de la scène.		
18	Affich. Sauvegarder	Entrée A :	1 bit	C, L
	scène	Gestion des scènes	TPD 1 003	
Cet ol	biet de communication sert à a	afficher la sauvegarde d'une	scène par ex. par	une DEL. La
	,			
fonctio	on dépend du type de sauveg	arde de la scene.		
fonctio	on dépend du type de sauveg	arde de la scene.	-	
fonctio	on dépend du type de sauveg Réinitialiser scène sur	Entrée A :	1 bit	C, L, E, T
fonctio	on dépend du type de sauveg Réinitialiser scène sur préréglage	arde de la scene. Entrée A : Gestion des scènes	1 bit TPD 1 003	C, L, E, T
fonction 19	Réinitialiser scène sur préréglage	arde de la scene. Entrée A : Gestion des scènes ramener la scène sauvegarr	1 bit TPD 1 003	C, L, E, T
fonction 19 Cet of	on dépend du type de sauveg Réinitialiser scène sur préréglage bjet de communication sert à l	arde de la scene. Entrée A : Gestion des scènes ramener la scène sauvegard	1 bit TPD 1 003 dée aux préréglages	C, L, E, T S.

3.2.13 Mode de fonctionnement Séquences de commuta-

tion

Une séquence de commutation permet la modification progressive de cinq objets de commutation par un actionnement unique d'entrée. Ainsi, il est possible de commuter jusqu'à 5 modules respectivement groupes de modules dans un ordre de succession définie.

Ce chapitre comporte toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de fonctionnement *Séquences de commutation.*

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

Pour la description des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables des entrées B...X, veuillez-vous référer aux descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50 !

3.2.13.1 Écran de paramètre *A : Séquences de commutation*

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran *A* : Séquences de commutation sont effectués.

Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50, l'option Séquences de commutation est sélectionnée dans le paramètre Entrée A.

nformations sur l'appareil Général Manuellement	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non	•
Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)	•
ED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms	•
A : Séquences de commutation	Type de contact connecté	fermé	•
	Activer durée minimum du signal	non	•
	Nombre d'étapes	3	•
	Type de séquence de commutation avec exemple 3 étapes	<=000-001-000-010-000-100=> (suite 5)	•
	Sens quand actionnement	vers le haut	•

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

 oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé. L'entrée peut être ainsi verrouillée.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication *Verrouillage* (N°10), l'entrée physique peut être verrouillée, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

L'objet de communication *Verrouillage* (N° 10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.
blindage capacitif

Options: jusqu'à 10 nF (Standard) jusqu'à 20 nF jusqu'à 30 nF jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/50/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.

L'exemple suivant va illustrer ce qui précède :



A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Entrée est au moment de l'appui

Options:	<u>fermé</u>
	ouvert

- fermé : L'entrée est fermée au moment de l'appui
- ouvert : L'entrée est ouverte au moment de l'appui.

Activer durée minimum du signal

Options: <u>non</u> oui

oui : Les paramètres suivants apparaissent:

pour flanc montant en valeur x 0,1 s [1...65.535]

Options: 1...<u>10</u>...65 535

Note

Un flanc montant correspond à une fonction de fermeture.

pour flanc montant

en valeur x 0,1 s [1...65.535]

Options: 1...<u>10</u>...65 535

Note

Un flanc montant correspond à une fonction d'ouverture..

Qu'est-ce que la durée minimale de signal ?

A la différence de la temporisation anti-rebond, un télégramme est envoyé ici après expiration de la durée minimale de signal.

La fonction en détail :

Si un flanc est détecté à l'entrée, la durée minimale de signal commence. A ce moment, aucun télégramme n'est envoyé au bus. Pendant la durée minimale de signal, le signal n'est pas exploité à l'entrée. Si un flanc supplémentaire est détecté à l'entrée pendant la durée minimale de signal, cela va être interprété comme un nouvel actionnement et la durée minimale de signal redémarre. Si plus aucun changement de flanc ne se produit à l'entrée après le début de la durée minimale de signal, à l'expiration de cette durée, un télégramme est envoyé au bus.

Exemple : Temporisation anti-rebond du signal d'entrée au flanc détecté :



Uniquement dans deux cas, après un changement de flanc, il ne se produit plus aucun autre changement de flanc pendant la durée minimale de signal T_M . Pour cette raison, seulement ces deux derniers sont reconnus.

Nombre d'étapes

Options: 2...<u>3</u>...4 5

Le nombre des étapes (maximum 5) est identique au nombre des objets de communication : Les objets de communications Valeur 1 à valeur 5 sont en conséquence autorisés.

Type de séquence de commutation avec exemple 3 étapes

Options: =>000-001-011-111 (séquence 1) Code de gray (séquence 2) <=000-001-011-111-001=> (séquence 3) <=000-001-011-111-000=> (séquence 4) <=000-001-000-010-000=> (séquence 5)

Les séquences de commutation se réfèrent aux états de trois objets de communication (0 = ARRET, 1 = MARCHE).

Le type de séquence de commutation est sélectionné ici. Chaque séquence dispose pour chaque niveau de commutation différents objets de communication.

Les séquences de commutation permettent la mise en route ou l'arrêt de cinq objets de communication maximum (1 bit) dans une séquence définie. Chaque appui déclenche un changement d'étape dans la séquence.

Séquence de commutation => 000-001-011-111 (séquence 1)

Lors de cette séquence de commutation, chaque appui envoie successivement une autre adresse de groupe via un autre objet de communication (valeur x). Si toutes les adresses de groupe sont envoyées dans une direction par l'objet de communication (valeur x), d'autres appuis/actionnements sont ignorés. Des modules sont donc nécessaires d'un l'un commute vers le haut et l'autre vers le bas.

Note

Les adresses de groupe doivent être différentes pour une commutation séparée vers le haut et vers le bas.

Une synchronisation des séquences de commutation pour montée et descente s'effectue par le nombre d'actionnements des séquences de commutation. Il faut utiliser ici la même adresse de groupe.

Nombre	Séquence de	Valeurs des objets de communication			
d'actionnements	commutation	Commutation Commutation		Commutation	
		3	2	1	
0	000	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	
1	001	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	
2	011	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	
3	111	MARCHE	MARCHE	MARCHE	

Code de Gray (séquence 2)

Dans cette séquence de commutation, toutes les combinaisons des objets de communications sont impliquées. Seulement la valeur d'un objet de communication est modifiée entre deux étapes de commutation. Une utilisation compréhensible de cette séquence de commutation est par exemple la commutation de deux groupes d'éclairage dans la séquence $00 - 01 - 11 - 10 - 00 \dots$

Pour plus d'informations voir : Code de Gray, p. 151

Séquence de commutation <=000-001-011-111-011-001 => (séquence 3)

Cette séquence de commutation active à chaque appui successivement un autre objet de communication. Si tous les objets de communication, sont activés, ils sont successivement désactivés, en commençant par le premier activé.

Nombre	Séquence de	Valeurs de	es objets de comr	nunication
d'actionnements	commutation	Commutation 3	Commutation 2	Commutation 1
0	000	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
1	001	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE
2	011	ARRÊT	MARCHE	MARCHE
3	111	MARCHE	MARCHE	MARCHE
4	011	ARRÊT	MARCHE	MARCHE
5	001	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE
				•••

Séquence de commutation <=000-001-011-111-000=> (séquence 4)

Cette séquence de commutation active à chaque appui successivement un autre objet de communication. Si tous les objets de communication sont activés, ils sont tous désactivés en même temps.

Nombre	nbre Séquence de Valeurs des objets de commu				
d'actionnements	commutation	Commutation 3	Commutation 2	Commutation	
0	000	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	
0	000			/ ((()) = 1	
1	001	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	
2	011	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	
3	111	MARCHE	MARCHE	MARCHE	

Séquence de commutation <=000-001-000-010-000-100-000=> (séquence 5)

Cette séquence de commutation active en cas d'appui un objet de communication et le désactive à la fin. Ensuite, d'autres objet de communication sont mis en route ou arrêtés.

Nombre d'actionne-	Séquence de com-	Valeurs des	s objets de com	munication
ments	mutation	Commutati- on 3	Commutati- on 2	Commutati- on 1
0	000	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
1	001	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE
2	011	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
3	111	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT
4	011	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT
5	001	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT

Possibilités supplémentaires

Outre l'actionnement de l'entrée binaire, il est possible de modifier la séquence de commutation également par l'objet de communication *Commutation étape haut/bas.* Cela est par exemple utilisé pour commuter vers le haut ou vers le bas deux ou plusieurs modules d'entrée.

Note

La séquence de commutation actuelle résulte de la valeur du numéro d'appui des séquences de commutation.

Sens si appui

Options: <u>Montée</u> Descente

Ce paramètre détermine si un appui du bouton doit être commuté d'une étape vers le haut ou vers le bas.

3.2.13.2 Objets de communication Séquences de commutation

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication Entrée A ont les n°. 10...19.

Les objets de communication Entrée B ont les n°. 20...29.

Les objets de communication Entrée C ont les n°. 30...39.

Les objets de communication Entrée D ont les n°. 40...49.

Les objets de communication Entrée E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication Entrée F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication Entrée G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication *Entrée* H ont les n°. 80...89.

	Nummer +	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
;	10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	к	-	S	-	-
∎ ‡	11	Valeur 1	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit	К	7	S	Ü	57
■ ‡	12	Valeur 2	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit	К	12	S	Ü	- 43
##	13	Valeur 3	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit	К	-	S	Ü	-
‡	14	Valeur 4	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit	К	1	S	Ü	-
;	15	Valeur 5	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit	К	17	S	Ü	
■ ‡	16	Commutation étape haut/bas	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit	К	62	S	- 22	123
#	17	Nombre d'actionnements	Entrée A : Séquences de commutation	1 Byte	К	-	S	Ü	-

N°	Fonction	Nom de l'obiet	Type de	Flags			
			données	riage			
10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit TPD 1 003	C, E			
Cet obje	t de commutation est autoris	é si, à l'écran A : Séquences de	e commutation, le	para-			
mètre Al	utorisation objet de communi	cation "Verrouiller" 1 Bit a été s	électionné avec l	option			
Uui.	pout ôtro vorrouilléo ou outo	rigão por l'objet de communicat	ion Vorrouillor S	i l'abiat da			
commun	nication Verrouiller est activé,	les entrées sont verrouillées.	ion venoullier. S	i i objet de			
_							
	Note						
	Au verrouillage de l'entrée, il ne se produit en principe aucune réaction sur un changement de signal à l'entrée, mais :						
	 L'attente d'une pression de signal est interrompue. 	e touche longue resp. d'une du	rée minimale de				
	- La sauvegarde est termine	ée au moment du paramétrage	scène 8 bit.				
	 L'actualisation des objets échéant ils sont également 	de communication est poursuiv t envoyés	ie et le cas				
	A l'autorisation d'une entrée un traitement immédiate (co	, une modification des états de ntrairement au verrouillage), pa	signaux entraîne ar ex.:				
	 Les appuis minimaux resp sont lancés. 	ectivement les détections d'un	appui long/bref				
	- Des objets de communica	tion envoient si nécessaire leur	valeur actuelle.				
	L'objet de communication V	errouillage n'a aucune influence	e sur la com-				
	mande manuelle. Ici, le state	ut du signal d'entrée simulé con	tinue à être en-				
L	voye.						
Valeu	ır télégramme : 0 = Auto	risation entrée A					
	1 = Verre	ouillage entrée A		1			
11	Valeur 1	Entrée A : Séquences de	1 bit	C, L, T			
l e nomb	nre de ces 5 objets de comm	commutation	i dans le naramè	tro			
Nombre leurs à l'	des séquences de commuta intérieur d'une séquence de	tion. Les objets de communicat communicat	ion représentent	les va-			
12	Valeur 2	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit TPD 1 001	C, L, T			
Le nomb	pre de ces 5 objets de commi	unication au maximum est défin	i dans le paramè	tre			
Nombre leurs à l'	des séquences de commuta intérieur d'une séquence de	tion. Les objets de communicat commutation.	ion représentent	les va-			
13	Valeur 3	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit TPD 1 001	C, L, T			
Le nomb	ore de ces 5 objets de comm	unication au maximum est défin	i dans le paramè	tre			
Nombre	des séquences de commuta	tion. Les objets de communicat	ion représentent	les va-			
	Velour 4		1 64	с I т			
14	valeur 4	commutation	TPD 1 001	U, L, I			
Le nomb	ore de ces 5 objets de comm	unication au maximum est défin	i dans le paramè	tre			
Nombre	des séquences de commuta	tion. Les objets de communicat	ion représentent	les va-			
leurs à l'	intérieur d'une séquence de (commutation.					

0	Fonction	Nom de l'objet	Type de	Flags
15	Valeur 5	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit TPD 1 001	C, L, T
Le no Nomb	mbre de ces 5 objets d re des séquences de c	e communication au maximum est défi commutation. Les obiets de communica	ini dans le paran ation représenter	nètre nt les va-

leurs à l'intérieur d'une séquence de commutation.

16	Commutation n haut/bas	iveau	Entrée A : Séquences de commutation	1 bit TPD 1 001	C, E
√aleur té	légramme :	0 = Étape	e vers le bas		

1 = Étape vers le bas

A la réception d'un télégramme portant la valeur 1 sur cet objet de communication, l'entrée passe à un niveau supérieur dans la séquence de commutation. A la réception d'un télégramme de valeur 0, on régresse d'un niveau.

17	Nombre d'appuis	Entrée A : Séquences de commutation	1 octet TPD 5 010	C, L, T
----	-----------------	--	----------------------	---------

Cet objet de communication contient le numéro d'appui des séquences de commutation respectives. En cas de synchronisation de plusieurs modules, l'objet de communication respectif doit être couplé à la même adresse de groupe.

Note					
II faut dans	Il faut veiller à ce que le nombre des objets de communication soit identique dans les entrées à synchroniser, par exemple 3 niveaux.				
8					
9					
ans ce mode	de fonctionnement nor	n utilisé.			

© 2012 ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

3.2.14 Mode de fonctionnement

Appui multiple

Ce mode de fonctionnement permet qu'en fonction du nombre des appuis du bouton, un objet de communication associé au nombre des appuis soit paramétré et envoyé par une adresse de groupe associée. Il est ainsi possible de réaliser par exemple des scènes d'éclairage différentes selon le nombre d'appui multiple d'un bouton.

Ce chapitre comporte toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de fonctionnement *Appui multiple.*

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

Pour la description des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables des entrées B...X, veuillez-vous référer aux descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50 !

Écran de paramètre 3.2.14.1 A : Actionnement multiple

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran A : Séquences de commutation sont effectués.

Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran Autorisation Entrées A...X, p. 50, l'option Séquences de commutation est sélectionnée dans le paramètre Entrée A.

Informations sur l'appareil Général Manuellement	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non	•
Autoriser/Verrouiller boutons entrées	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)	•
LED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms	•
A : Actionnement multiple	Type de contact connecté	fermé	•
	Objet de communication supplémentaire pour appui long	non	•
	Nombre max. d'actionnements (= nombre d'objets de communication)	3 fois	•
	valeur envoyée (objet de communication) "Actionnement x fois"	COMMUTATION	•
	Envoi à chaque actionnement	non	•
	Temps max. entre deux actionnements	0,5 s	•

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options: non oui

oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé. L'entrée peut être ainsi verrouillée.

Note Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre Envoi cyclique, l'option oui est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage. Par l'objet de communication Verrouillage (N°10), l'entrée physique peut être verrouillée, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application. L'objet de communication Verrouillage (N° 10) n'a aucune influence sur la

commande manuelle.

blindage capacitif

Options: jusqu'à 10 nF (Standard) jusqu'à 20 nF jusqu'à 30 nF jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/50/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.





A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Entrée lors de l'actionnement

Options:	<u>fermé</u>
	ouvert

- fermé : L'entrée est fermée au moment de l'appui
- ouvert : L'entrée est ouverte au moment de l'appui.

Objet de communication supplémentaire pour appui long

Options : oui non

En cas d'appui long de l'entrée, une autre fonction est exécutée par l'objet de communication *appui long*. Si après un ou plusieurs appuis brefs pendant le temps maximal, un appui long est effectué, les appuis brefs sont ignorés.

 oui : L'objet de communication Appui long est autorisé. Un paramètre supplémentaire apparaît:

Appui long, à partir de ...

Options: 0,3/0,4/0,5/<u>0,6</u>/0,8 s 1/1,2/1,5 s 2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

La durée T_{L} est définie à partir d'un appui qui est interprété comme "long".

Nombre max. d'appuis (= nombre d'objets de communication)

Options: 1fois 2fois <u>3fois</u> 4fois

Ce paramètre détermine le nombre maximale possible d'appuis. Ce nombre est égal au nombre des objets de communication *Appuis x fois* (x = 1....4). Si le bouton est actionné plus de fois que la valeur maximale paramétrée ici, le module réagit conformément à la valeur maximale paramétrée.

valeur envoyée

(objet de communication" appui x fois")

Options: MARCHE ARRÊT COMMUTATION

Ce paramètre détermine la valeur que l'objet de communication doit envoyer. Les réglages MARCHE, ARRÊT et COMMUTATION sont possibles. Si COMMUTATION, la valeur actuelle de l'objet de communication est inversée.

Envoi à chaque appui

Options : oui non

 oui : A chaque appui, la valeur respective de l'objet de communication est actualisée et envoyée.

Exemple

En cas d'appui multiple, les objets de communication *Appui 1fois* (après le 1ier appui), *Appui 2fois* (après le 2sd. appui), *Appui 3fois* (après le 3ième appui) sont envoyés successivement après l'appui respectif.

 Non: L'entrée physique compte le nombre d'appuis effectués successivement dans l'intervalle de temps autorisé. Ensuite, l'objet de communication correspondants est envoyé, par ex. : trois appuis comptés = OC Appui 3fois est envoyé

Temps max. entre deux appuis

Options: 0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/1,2/1,5/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s

Ce paramètre détermine combien de temps doit s'écouler entre deux appuis. Après un appui, on laisse tout d'abord s'écouler le temps saisi ici. Si pendant ce temps aucun appui ne se produit, l'objet de communication *Appui long* est ainsi envoyé. Si un appui supplémentaire est effectué, le temps paramétré ici redémarre à zéro.

Si dans le paramètre Objet de communication supplémentaire pour appui long, l'option oui a été sélectionnée, le paramètre suivant apparaît :

valeur envoyée (objet de communication "Appui long")

Options: MARCHE ARRÊT COMMUTATION

En cas d'appui long du bouton, une autre fonction est exécutée par l'objet de communication *Appui long*. Si après un ou plusieurs appuis brefs pendant le temps maximal, un appui long du bouton est effectué, les appuis brefs sont ignorés.

3.2.14.2 Objets de communication Actionnement multiple

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication *Entrée A* ont les n°. 10...19.

Les objets de communication Entrée B ont les n°. 20...29.

Les objets de communication *Entrée C* ont les n°. 30...39.

Les objets de communication *Entrée D* ont les n°. 40...49.

Les objets de communication *Entrée* E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication *Entrée* F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication Entrée G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication *Entrée* H ont les n°. 80...89.

Nummer	 Objektfunktion 	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
■≵ 10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	К	25	S	1.5	1071
■ ‡ 11	Actionnement 1 fois	A : Actionnement multiple	1 bit	Κ	2	S	Ü	- 22
■2 12	Actionnement 2 fois	A : Actionnement multiple	1 bit	К	34	S	Ü	949
∎‡ 13	Actionnement 3 fois	A : Actionnement multiple	1 bit	К	-	S	Ü	-
■‡ 14	Actionnement 4 fois	A : Actionnement multiple	1 bit	К	87	S	Ü	127.1

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit TPD 1 003	C, E
Cet obje <i>tion obje</i> L'entrée commur	et de communication es et de communication "V peut être verrouillée o nication <i>Verrouiller</i> est	st autorisé si, à l'écran A : / <i>errouiller" 1 Bit</i> a été séle u autorisée par l'objet de c activé, les entrées sont ve	Appui multiple, le parame ctionné avec l'option oui. communication Verrouille errouillées.	ètre <i>Autorisa-</i> er. Si l'objet de
[Note			
-	Au verrouillage de l'er un changement de sig	ntrée, il ne se produit en p gnal à l'entrée, mais :	rincipe aucune réaction s	sur
	 – l'attente d'une press signal est interromp 	sion de touche longue resp ue.	o. d'une durée minimale o	de
	 – la sauvegarde est te 	erminée au moment du pa	ramétrage scène 8 bit.	
	 – l'actualisation des o échéant ils sont éga 	bjets de communication e alement envoyés.	st poursuivie et le cas	
	A l'autorisation d'une un traitement immédia	entrée, une modification d ate (contrairement au verr	les états de signaux entra ouillage), par ex.:	aîne
	 les appuis minimaus sont lancés. 	x respectivement les déte	ctions d'un appui long/bre	əf
	- des objets de comm	nunication envoient si néc	essaire leur valeur actuel	le.
	L'objet de communica mande manuelle. Ici, vové.	ation <i>Verrouillage</i> n'a aucu le statut du signal d'entrée	ine influence sur la com- e simulé continue à être e	en-
Valeu	ur télégramme : 0	= Autorisation entrée A = Verrouillage entrée A		
11	Appui1 fois	Entrée A : Appui multiple	1 bit TPD 1 001	C, L, T
Après un fonction La valeu	n appui multiple d'une du nombre d'appuis. ur de télégramme est re	entrée, l'objet de commun églable dans les paramètre	ication correspondant es es.	t envoyé en
12	Appui 2 fois	Entrée A : Appui multiple	1 bit TPD 1 001	C, L, T
Après un fonction La valeu	n appui multiple d'une du nombre d'appuis. ur de télégramme est re	entrée, l'objet de commun églable dans les paramètr	ication correspondant es es.	t envoyé en
13	Appui 3 fois	Entrée A : Appui multiple	1 bit TPD 1 001	C, L, T
Après un fonction La valeu	n appui multiple d'une du nombre d'appuis. ur de télégramme est re	entrée, l'objet de commun églable dans les paramètr	ication correspondant es	t envoyé en

ABB i-bus[®] KNX

Mise en service

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
14	Appui 4 fois	Entrée A : Appui multiple	1 bit TPD 1 001	C, L, T
Après un fonction d La valeur	appui multiple d'une e du nombre d'appuis. r de télégramme est ré	ntrée, l'objet de communio glable dans les paramètre	cation correspondant est s.	envoyé en
15	Appui long	Entrée A :	1 bit	C, L, T
		Appui multiple	TPD 1 001	
Cet objet suppléme cet objet comme "	de communication n'e entaire pour appui long de communication est long" peut être paramé	Appui multiple est visible que si dans le pa , l'option <i>oui</i> est activée. A envoyé. La durée à partir etrée.	TPD 1 001 aramètre <i>Objet de comm</i> après qu'un appui long a de laquelle un appui est	unication été détecté interprété

3.2.15 Mode de fonctionnement Compteur d'impulsions

Avec le mode de fonctionnement compteur d'impulsions, l'appareil est en mesure de compter le nombre de flancs au module d'entrée. Pour ce faire, outre le compteur normal, il peut être fourni un compteur intermédiaire sur demande. Les deux sont commandés de manière identique par les impulsions de comptage, mais comptent de façon indépendante.

Ce chapitre comporte toutes les descriptions des écrans de paramétrage et des objets de communication correspondants du mode de fonctionnement *Compteur d'impulsion.*

Note

Les entrées B...X sont identiques à l'entrée A.

Pour la description des possibilités de paramétrage et des objets de communication réglables des entrées B...X, veuillez-vous référer aux descriptions pour l'écran de paramétrage <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50 !

3.2.15.1 Compter impulsions

La fonction *compteur d'impulsions* sert au comptage d'impulsions d'entrée. Dans l'écran, *Compteur d'impulsions* un compteur principal absolu est disponible. Pour pouvoir saisir des valeurs différentielles, vous avez la possibilité ici d'autoriser un compteur intermédiaire (comparable à un compteur kilométrique journalier). Le point de départ du compteur intermédiaire est librement paramétrable. Les réglages du compteur intermédiaire sont effectués à l'écran de paramétrage supplémentaire A : *Compteur intermédiaire*.

La représentation suivante fournit une vue d'ensemble de la fonction *compteurs d'impulsion*s.



Quelles sont les conditions requises pour placer le compteur à la valeur ?

- 1. Placer le flag Écriture.
- 2. Il est ensuite possible de placer la valeur via le KNX.

Pour pouvoir adapter la vitesse de comptage, le nombre des impulsion d'entrée par impulsion de comptage peut être paramétré. En outre, une modification d'état de compteur peut être programmée par impulsion de comptage. Les deux valeurs de compteur peuvent être envoyées au bus soit cycliquement soit sur demande.

Il est possible de définir des valeurs limites pour le compteur. A l'expiration des valeurs limites, les télégrammes sont envoyés.

Note

La fréquence de comptage maximale ne doit pas dépassée 5 Hz.

La durée minimale d'impulsion est de 50 ms. La charge maximale capacitive à l'entrée est de 22 nF.

3.2.15.2 Comportement des états de compteur après téléchargement

Les états de compteur ne sont pas supprimés après un téléchargement.

3.2.15.3 Comportement des états de compteur après une coupure de tension de bus

Les états de compteur sont sauvegardés après une coupure de tension de bus. Après le retour de tension de bus, les états de compteur peuvent être envoyés.

3.2.15.4 Particularités entre le compteur principal et le compteur intermédiaire

Remplir	Compteurs principaux	Compteur in- termédiaire
Verrouiller	oui	oui
Type de données paramétrable	oui	oui
La valeur de départ est la plus petite valeur limite si le comptage est ascendant.	oui	oui
La valeur de départ est la plus petite valeur limite si le comptage est ascendant.	oui	oui
L'objet de communication XZ : Valeur limite atteinte en- voie un 1 dès que l'impulsion de comptage a dépassé la valeur limite supérieure ou inférieure.	oui	oui
Si l'option <i>comptage continu</i> est programmée, l'état de compteur est placé à la valeur de départ et un dépassement éventuel est additionné à la valeur de départ.	non para- métrable	oui
Si l'option interruption <i>jusqu'à réinit</i> est programmée, cette impulsion et les suivantes seront ignorées jusqu'à ce que le compteur intermédiaire soit réinitialisé par l'ob- jet de communication CI.	non para- métrable	oui
Compte montant/ascendant	paramétrable	paramétrable
Valeur limite 1 préréglée sur zéro	oui	paramétrable
Comptage en continu	oui	paramétrable
Réinitialisation du compteur	non	oui

3.2.15.5 Écran de paramètre A : Compteur d'impulsions

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran A : *Compteurs d'impulsions* sont effectués

Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50, l'option *Compteurs d'impulsions* est sélectionnée dans le paramètre *Entrée A*.

nformations sur l'appareil Sénéral	Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit	non 🔻
Vanuellement Autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	blindage capacitif	jusqu'à 10 nF (standard)
ED entrées binaires Autoriser entrées AX	Temporisation anti-rebond	50 ms 👻
A : Compteur d'impulsions	Autoriser compteurs intermédiaires	non 🔻
	Activer durée minimum du signal	non 🔻
	Temps de cycle pour envoi cyclique des valeurs de compteur en s [165.535]	60
	Compteurs principaux	< NOTE
	Type de données	Valeur 32 bit [-2.147.400.000 2.147.400.000]
	Valeur limite 1 [0]	0
	Valeur limite 2 [-2.147.400.0002.147.400.000]	2147400000
	Mode de comptage	+1 quand flanc montant (standard) -
	Envoi état compteurs si téléchargement, Réinit. de l'ETS et retour tension bus	non 🔻
	Envoi état compteurs si variation	non
	Envoi cyclique état compteurs	non 🔹

Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 bit

Options: <u>non</u> oui

 oui : L'objet de communication 1 bit Verrouillage est autorisé. L'entrée peut être ainsi verrouillée.

Note

Si l'entrée est verrouillée et que dans le paramètre *Envoi cyclique*, l'option *oui* est sélectionnée, le dernier état sera envoyé cycliquement malgré le verrouillage.

Par l'objet de communication *Verrouillage* (N°10), l'entrée physique peut être verrouillée, l'envoi continue en interne, c.-à-d. que les bornes d'entrées sont séparées physiquement du programme d'application.

Si l'entrée est verrouillée, le compteur principal comme le compteur intermédiaire ne comptent aucune impulsion.

L'objet de communication *Verrouillage* (N° 10) n'a aucune influence sur la commande manuelle.

blindage capacitif

Options: jusqu'à 10 nF (Standard) jusqu'à 20 nF jusqu'à 30 nF jusqu'à 40 nF

Ce paramètre définit le degré du blindage capacitif.

En cas de longueurs de lignes plus importantes, des erreurs de transmission peuvent se produire occasionnellement, par ex. dans une ligne de 5 x 1,5 mm², deux brins sont utilisés pour le guidage de la ligne de signal et un brin pour la commutation d'un poste, il pourrait se produire une interaction commune. Si le cas se présente dans une installation, cela peut augmenter la sensibilité de l'entrée. Il faut tenir compte du fait que l'exploitation des signaux peut être ralentie.

Temporisation anti-rebond

Options: 10/20/30/<u>50</u>/70/100/150 ms

L'anti-rebond empêche un appui multiple, involontaire de l'entrée, par exemple par impact du contact.

Qu'est-ce que la temporisation anti-rebond ?

Si un flanc montant est détecté sur l'entrée, l'entrée réagit immédiatement à ce flanc, par exemple par l'envoi d'un télégramme. En même temps, la durée de temporisation anti-rebond T_D commence. Pendant la temporisation anti-rebond, le signal à l'entrée n'est pas exploité.



L'exemple suivant va illustrer ce qui précède :

A la détection d'un flanc à l'entrée, d'autres flancs sont ignorés pour la temporisation anti-rebond T_D .

Autoriser compteurs intermédiaires

Options : oui

<u>non</u>

oui : L'écran de paramétrage Compteur intermédiaire a été autorisé.

Activer durée minimum du signal

Options: <u>non</u> oui

oui : Les paramètres suivants apparaissent :

pour flanc montant en valeur x 0,1 s [1...65.535]

Options: 1...<u>10</u>...65 535

Note

Un flanc montant correspond à une fonction de fermeture.

pour flanc montant

en valeur x 0,1 s [1...65.535]

Options: 1...<u>10</u>...65 535

Note

Un flanc montant correspond à une fonction d'ouverture.

Qu'est-ce que la durée minimale de signal ?

A la différence de la temporisation anti-rebond, un télégramme est envoyé ici après expiration de la durée minimale de signal.

La fonction en détail :

Si un flanc est détecté à l'entrée, la durée minimale de signal commence. A ce moment, aucun télégramme n'est envoyé au bus. Pendant la durée minimale de signal, le signal n'est pas exploité à l'entrée. Si un flanc supplémentaire est détecté à l'entrée pendant la durée minimale de signal, cela va être interprété comme un nouvel appui et la durée minimale de signal redémarre.

Si plus aucun changement de flanc ne se produit à l'entrée après le début de la durée minimale de signal, à l'expiration de cette durée, un télégramme est envoyé au bus.

Exemple : Temporisation anti-rebond du signal d'entrée au flanc détecté :



Uniquement dans deux cas, après un changement de flanc, il ne se produit plus aucun autre changement de flanc pendant la durée minimale de signal T_M . Pour cette raison, seulement ces deux derniers sont reconnus.

Compteurs principaux

<--- NOTE

Type de données

Options:

Valeur 8 <u>bit</u> [-128...127] Valeur 8 bit [0...255] <u>Valeur 16 bit</u> [-32.768...32.767] Valeur 16 bit[0...65.535] <u>Valeur 32 bit [-2.147.485.648...2.147.483.647]</u>

Ce paramètre définit le type de données du compteur.

Ce paramètre définit le type de données du compteur intermédiaire.

Les deux paramètres suivants dépendent du paramètre *Type de données*. Selon le type de données sélectionné, différentes valeurs limites sont préréglées. Les champs de saisie sont librement éditables

Note

La première impulsion de comptage qui dépasse ou est en dessous de la valeur limite, ramène l'état de compteur à la valeur limite opposée. Avec l'impulsion de comptage suivante, le comptage se poursuit à partir du nouvel état de compteur (paramétré selon la valeur limite correspondante) et, ce, dans la direction de comptage paramétrée.

Exemple

Méthode de comptage du compteur principal :

Valeur limite1 [0] de la valeur limite est fixée à 0.

Valeur limite 2 [255] de la valeur limite est paramétrée par ex. sur 10.

En commençant par 0, un est additionné par impulsion de comptage.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 avec 10 impulsions de comptage (=>), la limite supérieure est atteinte. Avec l'impulsion suivante, le compteur est placé à la valeur opposée, donc à 0 et delà il poursuit le comptage jusqu'à 10. Pour compter une fois en continu, les 11 impulsions de comptage sont ici nécessaires.

Note

Il convient de veiller à ce que des valeurs différentes soient paramétrées pour les deux valeurs limites. A la saisie de valeurs limites identiques, le comportement du compteur est indéfini.

Les valeurs limites peuvent être paramétrées selon les besoins c.-à-d., que la valeur limite 1 peut être supérieure ou inférieure à la valeur limite 2. Le programme d'application recherche automatiquement la valeur limite supérieure par les deux limites paramétrées et commence à compter selon la direction de comptage ascendante ou descendante.

Valeur limite 1

[0]

La valeur 1 est préparamétrée sur 0 pour chaque type de données.

Valeur limite 2

[X]

Options: <u>127</u> [-128...127] <u>255</u> [0...255] <u>32 767</u> [-32.768...32.767] <u>65 565</u> [0...65.535] <u>2.147.400.000</u> [-2.147.400.000...2.147.400.000]

Mode de comptage

Options: <u>+ 1 quand flanc montant (standard)</u> adapter...

Ce paramètre définit le procédé de comptage du compteur.

- +1 seulement si flanc montant : Si le flanc est montant, la valeur de comptage est augmentée de un.
- adapter...: Trois paramètres supplémentaires apparaissent :

Générer impulsion d'entrée

Options : uniquement pour flanc montant uniquement pour flanc ascendante pour les deux flancs

Ce paramètre définit comment l'impulsion d'entrée doit être générée.

- seulement si flanc montant : L'impulsion est générée si le flanc est montant.
- seulement si flanc ascendant : L'impulsion est générée si le flanc est ascendant.
- *pour les deux types de flanc :* L'impulsion est générée si le flanc est montant et descendant.

Nombre d'impulsions d'entrée pour une impulsion de comptage [1...10.000]

Options: 1...10 000

Ce paramètre détermine combien d'impulsions d'entrée sont nécessaires pour générer une impulsion de comptage pour le compteur principal et intermédiaire.

Exemple

Après 10 impulsions d'entrées respectives, les états de compteur sont augmentés de 1.

Modification état compteurs par impulsion de comptage [-10.000...10.000]

Options: -10 000...<u>1</u>...10 000

Ce paramètre défini l'ampleur de la modification de l'état de compteur pour une impulsion de comptage.

Des saisies négatives, par ex. 1 définissent la direction de comptage, compteur descendant, par ex. 200..0

Des saisies positives par ex.10 définissent la direction de comptage, compteur ascendant par ex. 10....200

Envoi état compteurs si téléchargement, Réinit. de ETS et retour tension bus

Options : oui

<u>non</u>

• *oui* : L'appareil envoie sur le bus après le retour de tension de bus et expiration de la temporisation d'envoi l'objet de communication *Envoi état compteurs.*

Envoi état compteurs si variation

Options : oui

non

Ce paramètre détermine si après une modification, l'état du compteur doit être envoyé.

Envoi cyclique état compteurs

Options : oui non

Ce paramètre détermine si l'état de compteur est envoyé cycliquement au bus.

3.2.15.6 Écran de paramètre A : Compteur intermédiaire

Dans cet écran, tous les réglages de l'écran *A* : *Compteur intermédiaires* sont effectués.

Les explications sont également valables pour les entrées B...X.

Cet écran est visible si dans l'écran <u>Autorisation Entrées A...X</u>, p. 50, l'option *Compteurs d'impulsions* dans le paramètre *Entrée A* et dans l'écran <u>A: Compteur d'impulsions</u>, p. 126, l'option *oui* dans le paramètre *Compteur intermédiaire* a été sélectionnée.

nformations sur l'appareil Sénéral	Type de données	Valeur 32 bit [-2.147.400.000 2.147.400.000]	•
/lanuellement autoriser/Verrouiller boutons entrées bi	Valeur limite 1 [-2.147.400.0002.147.400.000]	0	•
ED entrées binaires autoriser entrées AX A : Compteur d'impulsions	Valeur limite 2 [-2.147.400.0002.147.400.000]	2147400000	*
A : Compteur intermédiaire	Comportement si dépassement d'une valeur limite supérieure ou inférieure	comptage en continu	•
	Inversion du sens de comptage	non	•
	Envoi état compteurs si téléchargement, Réinit. de l'ETS et retour tension bus	non	•
	Envoi état compteurs si variation	non	•
	Envoi cyclique état compteurs	non	•

Type de données

Options :	Valeur 8 bit [-128127]
	Valeur 8 bit [0255]
	Valeur 16 bit [-32.76832.767]
	Valeur 16 bit[065.535]
	Valeur 32 bit [-2.147.485.6482.147.483.647]

Ce paramètre définit le type de données du compteur intermédiaire.

Les deux paramètres suivants dépendent du paramètre *Type de données*. Selon le type de données sélectionné, différentes valeurs limites sont préréglées. Les champs de saisie sont librement éditables

Note

La première impulsion de comptage qui dépasse ou est en dessous de la valeur limite, ramène l'état de compteur à la valeur limite opposée. Avec l'impulsion de comptage suivante, le comptage se poursuit à partir du nouvel état de compteur (paramétré selon la valeur limite correspondante) et, ce, dans la direction de comptage paramétrée.

Exemple

Méthode de comptage du compteur principal :

Valeur limite1 [0] de la valeur limite est fixée à 0.

Valeur limite 2 [255] de la valeur limite est paramétrée par ex. sur 10.

En commençant par 0, un est additionné par impulsion de comptage.

0=>1=>2=>3=>4=>5=>6=>7=>8=>9=>10 avec 10 impulsions de comptage (=>), la limite supérieure est atteinte. Avec l'impulsion suivante, le compteur est placé à la valeur opposée, donc à 0 et delà il poursuit le comptage jusqu'à 10. Pour un comptage en continu, 11 impulsions sont donc ici nécessaires.

Note

Il convient de veiller à ce que des valeurs différentes soient paramétrées pour les deux valeurs limites. A la sa saisie de valeurs limites identiques le comportement du compteur est indéfini.

Les valeurs limites peuvent être paramétrées selon les besoins c.-à-d., que la valeur limite 1 peut être supérieure ou inférieure à la valeur limite 2. Le programme d'application recherche automatiquement la valeur limite supérieure par les deux limites paramétrées et commence à compter selon la direction de comptage ascendante ou descendante.

Valeur limite 1

[X]

<u>0</u>	[-128127]
<u>0</u>	[0255]
<u>0</u>	[-32.76832.767]
<u>0</u>	[065.535]
<u>0</u>	[-2.147.400.0002.147.400.000]
	0 0 0 0 0

Valeur limite 2

[X]

Options:

<u>127</u>	[-128127]
<u>255</u>	[0255]
<u>32 767</u>	[-32.76832.767]
<u>65 565</u>	[065.535]
2.147.400.000	[-2.147.400.0002.147.400.000]

Comportement si dépassement d'une valeur limite supérieure ou inférieure

Options: <u>Comptage continu</u> Arrêt jusqu'à réinit. ETS

Ce paramètre dé

 comptage en continu : Le compteur continue à compter en continu.
 Si la valeur minimale limite n'est pas atteinte (uniquement possible avec un compteur descendant), le compteur est réglé sur la valeur limite supérieure et le comptage d'impulsions descendantes est poursuivi à partir de cette valeur.

Si la valeur limite est dépassée, le compteur est paramétré sur la valeur limite minimale et le comptage d'impulsions est poursuivi.

 arrêt jusqu'à réinitialisation de ETS : Le compteur stoppe et atteint une réinit ETS.

Note

Après la réinit ETS, le comptage se poursuit en continu.

Mode de comptage comme compt. principaux

<--- NOTE

Le sens de comptage du compteur intermédiaire est identique à celle du compteur principal.

Inversion du sens de comptage

Options : oui

non

Ce paramètre sert à inverser le sens de comptage du compteur intermédiaire par rapport au compteur principal.

Envoi état compteurs si téléchargement, Réinit. de ETS et retour tension bus

Options : oui

non

• *oui :* L'appareil envoie sur le bus après le retour de tension de bus et expiration de la temporisation d'envoi l'objet de communication *Envoi état Compteur Cl* État compteur sur le bus.

Envoi état compteurs si variation

Options : oui non

Ce paramètre définit si après une modification, l'état de compteur doit être envoyé.

Envoi cyclique état compteurs

Options : oui non

Ce paramètre détermine si l'état de compteur est envoyé cycliquement au bus.

3.2.15.7 Objets de communication

A : Compteur d'impulsions

Les objets de communications de toutes les *entrées* sont identiques et seront donc expliqués à l'aide de l'*entrée A*. Les descriptions des possibilités de paramétrage des *entrées A…X* sont décrites à partir de l'écran <u>Autorisation Entrées A…X</u>, p. 50.

Les objets de communication *Entrée A* ont les n°. 10...19.

Les objets de communication Entrée B ont les n°. 20...29.

Les objets de communication Entrée C ont les n°. 30...39.

Les objets de communication *Entrée D* ont les n°. 40...49.

Les objets de communication *Entrée* E ont les n°. 50...59.

Les objets de communication *Entrée* F ont les n°. 60...69.

Les objets de communication Entrée G ont les n°. 70...79.

Les objets de communication *Entrée* H ont les n°. 80...89.

	Nummer *	Objektfunktion	Name	Länge	K	L	S	Ü	A
;	10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit	К		S	- 53	- 413
■ ‡	11	HZ : État compteur	Entrée A : Compteur d'impulsions	4 Byte	К	82	2	Ü	128
■‡	12	ZZ : État compteur	Entrée A : Compteur d'impulsions	4 Byte	К	84	2	Ü	>
■ ‡	13	Demande état compteur	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit	К	-	S	-	
=2	14	HZ : Dépassement valeur limite	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit	К	17	5	Ü	- 52
# #	15	ZZ : Dépassement valeur limite	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit	К	82	2	Ü	128
■ ‡	16	ZZ : Inversion du sens	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit	Κ	L	S	Ü	1.4%
■ ‡	17	ZZ : Réinitialisation	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit	К	L	S	Ü	-
=2	18	ZZ : Arrêt	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit	К	L	S	Ü	

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags
10	Verrouiller	Entrée A :	1 bit TPD 1 003	C, E

Cet objet de communication est autorisé si, à l'écran A : Compteur d'impulsions, le paramètre *Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit* a été sélectionné avec l'option *oui.*

L'entrée peut être verrouillée ou autorisée par l'objet de communication *Verrouiller*. Si l'objet de communication *Verrouiller* est activé, les entrées sont verrouillées.

Note

Au verrouillage de l'entrée, il ne se produit en principe aucune réaction sur un changement de signal à l'entrée, mais :

- l'attente d'une pression de touche longue resp. d'une durée minimale de signal est interrompue.
- la sauvegarde est terminée au moment du paramétrage scène 8 bit.
- l'actualisation des objets de communication est poursuivie et le cas échéant ils sont également envoyés.
- A l'autorisation d'une entrée, une modification des états de signaux entraîne un traitement immédiat (contrairement au verrouillage), par ex.:
- les appuis minimaux respectivement les détections d'un appui long/bref sont lancés.
- des objets de communication envoient si nécessaire leur valeur actuelle.

L'objet de communication *Verrouillage* n'a aucune influence sur la commande manuelle. Ici, le statut du signal d'entrée simulé continue à être envoyé.

Valeur télégramme :

0 = Autorisation entrée A 1 = Verrouillage entrée A

11	HZ: État compteur	Entrée A :	variable	C, L			
		Compteur	TPD variable				
L'état du compteur principal peut êtr4e consulté (UZ) via cet objet e communication							
Valeur 1	Valeur 1 octet [0255] TPD 5.010 valeur						
Valeur 1	octet [-128+127]	TPD 6.010 v	TPD 6.010 valeur				
Valeur 2	octets [0+65 535]	TPD 8.001 v	TPD 8.001 valeur				
Valeur 2 octets [-32 768+32 767]		TPD 7.001 v	TPD 7.001 valeur				
Valeur 4 octets [-2 147 483 6482.147.483.647]		TPD 13.001	TPD 13.001 valeur				

Nº	Fonction	Nom de l'objet	Type de données	Flags		
12	Cl: État comptour		variable			
12	CI. Etat compteur	Compteur	TPD variable	C , L		
Cet objet sation ob L'état du	t de communication est auto ojet de communication "Verr compteur principal peut êtr	risé si, à l'écran A : <i>Cap ouiller" 1 Bit</i> a été sélect 4e consulté (UZ) via cet	<i>bteur de store,</i> le pa ionné avec l'option objet e communica	ramètre <i>Autori-</i> <i>oui.</i> ıtion		
Volour 1	actat [0 255]					
Valeur 1	octet [129 +127]					
Valeur 2	Valeur 1 octer [-120+127] IPD 6.010 Valeur					
Valeur 2	Valeur 2 octets [-32 768 +32 767] TPD 7 001 valeur					
Valeur 4 6482.1	octets [-2 147 483 47.483.647]	TPD 13.001	valeur			
13	Demande état compteur	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit TPD 1 003	C, E		
Cet objet de communication permet de modifier la valeur finale programmée.						
Valeu	r télégramme : 0 = étá 1 = rec	at de compteur non dem quête état e de compteu	andé r			
14	CP: Valeur limite dépa- ssée :	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit TPD 1 002	C, L		
Cet objet de communication est affiché si une valeur limite du compteur principal (CP) a été dépassée. Valeur télégramme : 1 = Dépassement valeur limite 15 CI : Valeur limite dé- Entrée A : 1 bit C, L						
	passee.	d'impulsions	IFD 1002			
Cet objet de communication est autorisé si, à l'écran A : <i>Capteur de store</i> le paramètre <i>Autori-</i> sation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit a été sélectionné avec l'option oui. Ces objets de communication sont affichés, si une valeur limite du compteur principal (ZZ) a été dépassée: Valeur télégramme : 1 = Dépassement valeur limite						
16	CI : Inversion de direc- tion	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit TPD 1 002	C, L, E, T		
Cet objet de communication est autorisé si, à l'écran A : <i>Capteur de store</i> le paramètre <i>Autorisation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit</i> a été sélectionné avec l'option <i>oui.</i> Cet objet de communication permet de modifier la direction d comptage du compteur intermédiaire (CI).						
Valeur télégramme :0 = Direction de comptage selon paramétrage1 = direction de comptage à l'opposé du paramétrage						

ABB i-bus® KNX

Mise en service

N°	Fonction	Nom de l'objet	Type de	Flags			
17	CI : Réinitialisation	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit TPD 1 002	C, L, E, T			
Cet objet de communication est autorisé si, à l'écran A : <i>Compteur intermédiaire</i> le paramètre <i>Autorisation Compteur intermédiaire</i> a été sélectionné avec l'option <i>oui</i> . Cet objet de communication permet de ramener le compteur intermédiaire (CI) à la valeur initiale.							
Valeur télégramme : 0 = pas de remise à zéro du compteur intermédiaire 1 = remise à zéro du compteur intermédiaire							
18	CI : Arrêt	Entrée A : Compteur d'impulsions	1 bit TPD 1 002	C, L, E, T			
Cet objet de communication est autorisé si, à l'écran A : <i>Capteur de store,</i> le paramètre <i>Autori-</i> sation objet de communication "Verrouiller" 1 Bit a été sélectionné avec l'option oui.							
Cet objet de communication permet de modifier la valeur finale programmée.							
Valeur télégramme :0 =Pas arrêt de compteur intermédiaire1 = stopper compteur intermédiaire							
19							
Dans ce mode de fonctionnement non utilisé.							

4 Implantation et mise en œuvre

Ce chapitre décrit les particularités des modes de fonctionnent du capteur de commutation et du capteur de store.

4.1 Bloc-diagramme Capteur de commutation

Module 4/8 entrées BE/S Module 4/8 entrées A: Module d'entrée Paramètres, Entrée physique КО 11 Commutation 1 (cyclique) logique KO 12 **Commutation 2** Lancer évènement 0/1 КО 13 **Commutation 3** Verrouillage ĸ 10 NOIR = liaison directe ко = objet de communication (OC)

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne du capteur de commutation.

4.2 Objets de communication Capteur de commutation/variation

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne du capteur de commutation/variation.



4.3 Bloc-diagramme *Capteur de store*

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne du capteur de store.



4.3.1 Bloc-diagramme Capteur de store avec module de store externe

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne du capteur de store avec un module de store externe.



Paramétrage du module Y :

Mode 2 boutons

Appui bref = ARRÊT/Lamelle FERME Appui long = DESCENDRE
4.4 Diagramme Valeur/fonction forçage

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne de la valeur/fonction forçage.



4.5 Bloc-diagramme Gestion des scènes

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne de la gestion des scènes.



4.6 Bloc-diagramme Séquences de commutation

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne des séquences de commutation.



4.7 Bloc-diagramme Appui multiple

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne de l'appui multiple.



4.8 Bloc-diagramme Compteurs d'impulsions

Ce bloc-diagramme décrit la structure interne du compteur d'impulsions.



A Annexe

A.1 Étendue de la livraison

Les modules sont livrés avec les pièces suivantes. Veuillez contrôler l'étendue de livraison conformément à la liste suivante.

- 1 unité BE/S x.x.1, module, x entrées, MRD
- 1 unité Mode d'emploi et montage
- 1 unité Borne de raccordement (rouge/noire)

A.2 Entrée Télégramme variation 4 bit

Déc.	Hex.	Binaire	Télégramme variation
0	0	0000	ARRÊT
1	1	0001	100 % PLUS SOMBRE
2	2	0010	50 % PLUS SOMBRE
3	3	0011	25 % PLUS SOMBRE
4	4	0100	12,5 % PLUS SOMBRE
5	5	0101	6,25 % PLUS SOMBRE
6	6	0110	3,13 % PLUS SOMBRE
7	7	0111	1,56 % PLUS SOMBRE
8	8	1000	ARRÊT
9	9	1001	100 % PLUS CLAIR
10	А	1010	50 % PLUS CLAIR
11	В	1011	25 % PLUS CLAIR
12	С	1100	12,5 % PLUS CLAIR
13	D	1101	6,25 % PLUS CLAIR
14	Е	1110	3,13 % PLUS CLAIR
15	F	1111	1,56 % PLUS CLAIR

Le tableau suivant décrit les télégrammes de variation 4 bit.

A.3 Code de Gray

La succession des niveaux de commutation se caractérise par le fait qu'entre deux niveaux seulement une valeur est modifiée. Ainsi, le passage au niveau suivant ne nécessite l'envoi que d'un seul télégramme.

Le tableau suivant décrit le code Gray quand cinq objets de communication sont utilisés.

Niveau de o	commutati-	Valeurs des objets de communication							
N°	Code pro- duit	Valeur 5	Valeur 4	Valeur 3	Valeur 2	Valeur 1			
0	00000	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT			
1	00001	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE			
2	00011	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	MARCHE			
3	00010	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT			
4	00110	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	ARRÊT			
5	00111	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	MARCHE			
6	00101	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE			
7	00100	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT			
8	01100	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT			
9	01101	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE			
10	01111	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE			
11	01110	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT			
12	01010	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT			
13	01011	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	MARCHE			
14	01001	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE			
15	01000	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT			
16	11000	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT			
17	11001	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE			
18	11011	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	MARCHE			
19	11010	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT			
20	11110	MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT			
21	11111	MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE	MARCHE			
22	11101	MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	MARCHE			
23	11100	MARCHE	MARCHE	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT			
24	10100	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT			
25	10101	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT	MARCHE			
26	10111	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	MARCHE			
27	10110	MARCHE	ARRÊT	MARCHE	MARCHE	ARRÊT			
28	10010	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	ARRÊT			
29	10011	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE	MARCHE			
30	10001	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	MARCHE			
31	10000	MARCHE	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT	ARRÊT			

Annexe

A.4 Tableau de clés Scène (8 bit)

N° bit		7	6	5	4	3	2	1	0				N° bit		7	6	5	4	3	2	1	0		
Valeur 8 bit	Hexadécimale	Appeler	Non défini	Numéro scène	Appeler (A)		Valeur 8 bit	Hexadécimale	sauvegarder	Non défini	Numéro scène	Sauvegarder (S)												
0	00									1	A	-	128	80	•							_	1	S
2	01									2	A		130	81							•		2	S
3	03									4	A	-	131	83									4	S
5	04									6	A		133	85									6	S
6	06 07									7	A	-	134 135	86 87							-		7	S
8	08								_	9	A		136	88	•							_	9	S
9 10	09 0A								-	10	A	-	137 138	89 8A							•	-	10	S
11	0B						_			12	A		139	8B						_			12	S
12	0C 0D									13	A	-	140 141	8C 8D	-								13	S
14	0E					•		-	_	15	A		142	8E					•	•	-	_	15	S
15	0F 10					-	-	-	-	16 17	A	-	143	8F 90				-	-	-	-	-	16	S
17	11									18	A	-	145	91							-		18	S
18	12									20	A	-	146	92	-			-			-		20	S
20	14				-				-	21	A	-	148	94				-		-		-	21	S
21	16				-		-	-	-	22	A	-	150	95	•			-			•	-	22	S
23	17					-				24	A	-	151	97					-				24	S
24	18 19					-				25	A	-	152 153	98				-	-				25	S
26	1A				-			-	_	27	A		154	9A					•			_	27	S
27	1B 1C		_					-		28 29	A	-	155 156	9B 9C	•								28 29	S
29	1D									30	A		157	9D							-		30	S
30	1E 1F					-				31	A	-	158 159	9E 9F				-	-	-	-		31	S
32	20			-					_	33	A	_	160	A0	•		-						33	S
33	21								-	34	A	-	161	A1 A2								-	34	S
35	23						_			36	A	_	163	A3						-			36	S
36	24									37	A	-	165	A4 A5	-		-			-			37	S
38	26			-				-	-	39	A	-	166	A6			-			-	-	-	39	S
40	28						-	-	-	40	A	_	167	A7 A8	•				•	-	-		40	S
41	29			-						42	A	_	169	A9									42	S
43	2B			-				-		44	A	Ŀ	171	FER					-				44	S
44	2C									45	A	F	172	AC									45	S
46	2E									47	A	Ľ	174	AE									47	S
47	2F 30									48 49	A	H	175	AF B0			-				•		48 49	S
49	31									50	A	Ľ	177	B1									50	S
50	32									51	A	-	178	B2 B3							-		51	S
52	34									53	A	Ľ	180	B4	•								53	S
53 54	35									54 55	A	-	181 182	B5 B6									54 55	S
55	37					_				56	A	Ľ	183	B7					_				56	S
56 57	38 39									57 58	A	ŀ	184 185	B9									57 58	S
58	3A									59	A	ļ	186	BA								_	59	S
59 60	3B 3C							-		60 61	A	-	187 188	BB									60 61	S
61	3D							_		62	A	ļ	189	BD							_		62	S
62 63	3E 3F									63 64	A	-	190 191	BF									63 64	S
vid	ρ_	va	leu	r O								-												

= valeur 1, s'applique

Note

Toutes les combinaisons non citées ne sont pas valables.

Annexe

A.5 Pour passer commande

Code produit	Désignation	N° produit	bbn 40 16779 EAN	Groupe de prix	Poids 1 pce. [kg]	Unité d'em- ballage [pce.]
BE/S 4.20.2.1	Module 4 entrées TOR 20 V, MRD, lecture de contacts	2CDG 110 136 R0011	71078 7	P2	0,1	1
BE/S 4.230.2.1	Module 4 entrées TOR 230 V, AC/DC, MRD	2CDG 110 136 R0011	71106 7	P2	0,1	1
BE/S 8.20.2.1	Module 4 entrées TOR 20 V, MRD, lecture de contacts	2CDG 110 136 R0011	71076 3	P2	0,2	1
BE/S 8.230.2.1	Module 8 entrées TOR 230 V, AC/DC, MRD	2CDG 110 136 R0011	71077 0	P2	0,2	1

Annexe

A.6 Commentaires



Annexe

A.7 Commentaires



A.8 Commentaires



Contact

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Eppelheimer Straße 82 69123 Heisenberg, Allemagne Téléphone : +49 (0)6221 701 607 Télécopie : +49 (0)6221 701 724 Email: knx.marketing@de.abb.com

Plus d'informations et Interlocuteur : sur notre site Internet www.abb.com/knx.

Note

Nous nous réservons le droit de modifications techniques des produits ainsi qu'à des changements du contenu de ce document à tout moment et sans préavis pour toute commande, les caractéristiques convenues font foi. ABB SA décline toute responsabilité en cas d'erreur dans ce document ou s'il est incomplet.

Tous droits réservés en ce qui concerne ce document, les objets et les illustrations qui y sont contenus. Copie, diffusion à des tiers ou exploitation du contenu - tout ou partie - sont interdites sans accord écrit préalable d'ABB SA.

Copyright 2012 ABB Tous droits réservés

Power and productivity for a better world[™]

