



Information concerning included remote control

EN

The following Yamaha CD players can be operated with the included remote control. However, some functions may not be available.

(As of January 2020)

Informations relatives à la télécommande fournie

FR

La télécommande fournie permet de contrôler les modèles de lecteurs CD suivants de Yamaha. Il se pourrait toutefois que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

(À partir de janvier 2020)

Informationen zur beiliegenden Fernbedienung

DE

Folgende Yamaha CD-Player können mit der beiliegenden Fernbedienung bedient werden. Gewisse Funktionen mögen jedoch nicht verfügbar sein.

(Stand: Januar 2020)

Gällande information angående medföljande fjärrkontroll

SV

Följande Yamaha CD-spelare kan användas med den medföljande fjärrkontrollen. Dock, kan vissa funktioner kanske inte vara tillgängliga.

(Från och med januari 2020)

Informazioni sul telecomando incluso

IT

È possibile utilizzare i seguenti lettori CD Yamaha con il telecomando fornito in dotazione. Tuttavia, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

(A gennaio 2020)

Información acerca del mando a distancia incluido

ES

Los siguientes reproductores de CD de Yamaha se pueden controlar con el mando a distancia incluido. Sin embargo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

(En enero de 2020)

Informatie over de meegeleverde afstandsbediening

NL

De volgende Yamaha cd-spelers kunnen met de meegeleverde afstandsbediening worden bediend. Sommige functies zijn echter mogelijk niet beschikbaar.

(Vanaf januari 2020)

Сведения о прилагаемом пульте ДУ

RU

Следующими CD-проигрывателями Yamaha можно управлять с помощью прилагаемого пульта ДУ. Однако некоторые функции могут быть недоступны.

(По состоянию на январь 2020 г.)

有关随机附带的遥控器的信息

ZH-CN

使用随机附带的遥控器可以操控以下 Yamaha CD 播放器。不过，可能无法使用某些功能。

(截至 2020 年 1 月)

동봉된 리모컨에 관한 정보

KO

다음 Yamaha CD 플레이어는 동봉된 리모컨으로 조작할 수 있습니다. 그렇지만, 일부 기능은 이용할 수 없을 수도 있습니다.

(2020 년 1 월 현재)

付属リモコンに関するお知らせ

JA

本機のリモコンで操作できるヤマハ製 CD プレーヤーは以下のとおりです。ただし、一部の機能が操作できないことがあります。

(2020 年 1 月現在)

隨附遙控器的相關資訊

ZH-TW

您可使用隨附的遙控器控制下列 Yamaha CD 播放器。但可能無法使用部分功能。

(截至 2020 年 1 月)

CD-S3000

CD-S1000

CD-N500

CD-S2100

CD-S700

CD-N301

CD-S2000

CD-S300

CD-C600

Manual Development Group
© 2020 Yamaha Corporation
Published 01/2020
2020 年 1 月 发行

IP-W-B0 AV18-0005